Manuel Utilisateur

Star G960S & Star G960S Plus

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.

Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.
In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.

Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.
Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.
Unplug the USB connector from this product and turn the power off.

Keep the product away from infants and young children.
Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.

CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.
Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.
Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.

Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.
Do not store this product in areas that drop below 5℃ or above 40℃. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.

Do not disassemble
Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.

Do not use alcohol for cleaning
Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.

Do not expose to water
Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.

CAUTION

Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.
Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.

Do not strike the pen against hard objects.
Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.

Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.
The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Table des matières

I. Aperçu du produit
Vue d'ensemble

II. Installation du pilote
Windows
Mac

III. Paramètres du pilote interface utilisateur
Windows
Mac

V. Désinstallation du pilote
Windows
Mac

VI. FAQ

Merci d'avoir acheté la tablette XP-PEN. Notre manuel d'utilisation de produit prend actuellement en charge l'anglais, le russe, le japonais, l'allemand, le coréen, le chinois, l'italien, l'espagnol, et français. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser si votre langue n'est pas comprise.

{ I. Aperçu du produit }

Vue d'ensemble



Image 1-1: Aperçu

(1). Statut de lumière de l'indicateur
  a. Clignotant : Le stylet est en zone active mais il ne touche pas la tablette.
  b. Permanente : Le stylet est en contact avec la zone active.
  c. Pas de lumière : Stylet est hors de portée de détection.
(2). Clés express
(3). Port USB
(4). Zone de travail active
(5). Stylet sans batterie

{ II. Installation du Pilote }

Systèmes d'exploitation pris en charge :
Windows 10, 8 ou 7
Mac OS X 10.10 ou plus

Remarques :
(1). Désinstaller tout logiciel de tablette existant avant de tenter d'installer le pilote Star G960S & Star G960S Plus. D'autres pilotes de tablettes graphique entrer en conflit avec le pilote Star G960S & Star G960S Plus ou empêcher l'installation de s'exécuter sans accrocs.
(2). Vous pouvez télécharger la dernière version du pilote à partir du site Web XP-Pen (www.xp-pen.com) et assurez-vous d'extraire le contenu du fichier ".zip" avant d'exécuter ".exe" ou ".pkg."

Windows

(1). Connecter le câble USB Star G960S & Star G960S Plus à votre port USB d'ordinateur.
(2). Télécharger le dernier pilote des tablettes Star G960S & Star G960S Plus sur la section support de notre site web (www.xp-pen.com)
(3). Extraire le contenu du fichier ".zip" avant d'exécuter le fichier ".exe".

(4). Après une installation réussie, l'icône du pilote ( ) apparaîtra dans votre barre des tâches et sur votre bureau. Si l'icône n'est pas présente, désinstaller le pilote, redémarrer et répéter l'étape n°2.

Mac

(1). Connecter le câble USB Star G960S & Star G960S Plus au port USB de votre ordinateur.
(2). Télécharger le dernier pilote des tablettes Star G960S & Star G960S Plus sur la section support de notre site web (www.xp-pen.com)
(3). Extraire le contenu du fichier ".zip" avant d'exécuter ".pkg".

Image 2-1: Pilote Mac

{ III. Paramètres de l'interface du pilote }

Windows

Les réglages de pilote du Star G960S & Star G960S Plus peuvent être ouverts de deux façons différentes : Double-clique sur l'icône du pilote ( ) présente dans la barre des tâches ou sur votre bureau.

Interface du pilote



Image 3-1: Interface utilisateur de pilote

1.1. Réglages du stylet

Vous pouvez personnaliser les fonctions du bouton latéral de votre stylet dans cet espace. Utilisez l'option « Touches fonctionnelles » pour créer des raccourcis.



Image 3-2: Réglages du stylet

Remarque :
Seul le côté supérieur du stylet Star G960S Plus peut supporter la fonction de gomme à effacer.

1.2. Cliquez sur la sensibilité et la pression du stylet

Vous pouvez ajuster le degré de pression du stylet sur "Press", "Soft" ou "Hard" dans cette section. Le curseur « pression actuelle du stylet » permet de visualiser le degré de pression exercé sr la tablette et sert de moniteur pour tester les différents degrés.



Image 3-3: Sensibilité et pression du stylet

1.3. Mode Souris

Mode absolu (Stylet) : Mode tablette standard ; Chaque point de la zone de travail de la tablette correspond à un point absolu sur votre écran d'ordinateur.

Mode relatif (souris) : Mode souris ; La zone de travail de la tablette ne correspond pas aux points absolus sur l'écran de votre ordinateur et votre stylet fonctionne comme une souris standard.

Remarque :
Ce n'est que lorsque vous êtes en mode relatif que vous pouvez ajuster la vitesse du curseur.



Image 3-4: Mode Souris

1.4. Écran actuel

Les Star G960S & Star G960S Plus peuvent être configurés pour une utilisation avec un seul ou deux écrans.
Si un seul écran est sélectionné, l'entrée de votre tablette sera limitée à ce dernier.

Cartographie d'affichage personnalisée :
Les dimensions de la zone de travail de votre tablette peuvent être modifiées ici. Veuillez cliquer sur le bouton en haut à gauche et en bas à droite pour personnaliser.

Les multiples angles (0°, 90°, 180° et 270°) :
Les tablettes Star G960S & Star G960S Plus sont configurées pour ces différents angles et, lorsqu'elles sont configurées, les tablettes peuvent aussi être pivotées.
La main gauche est à 180°.

Vous pouvez ajuster la zone de travail à l'écran de votre tablette dans cet onglet.

Définir l'espace de travail :
Lorsque vous cliquez sur l'onglet "Configurer la zone de travail", vous pouvez utiliser le stylet pour personnaliser la zone de travail des tablettes Star G960S & Star G960S Plus. Veuillez cliquer sur le haut à gauche et en bas à droite pour personnaliser.

Ratio d'affichage :
Vous pouvez ajuster la configuration de la zone de travail de votre Star G960S & Star G960S Plus pour correspondre à la résolution de l'écran.

Zone Active Maximale :
Vous pouvez définir la zone de travail de votre tablette au maximum.



Image 3-5: Écran actif

1.5. Profils d'importation et d'exportation

Vous pouvez utiliser la fonction Profil d'importation et d'exportation pour enregistrer/charger vos raccourcis et boutons latéraux.

Remarque :
Une fois les boutons latéraux et raccourcis programmés, cliquer sur le bouton « ok » pour sauvegarder et sortir du menu des paramètres de la tablette.



Image 3-6: Profil d'exportation



Image 3-7:Profil d'importation

1.6. Windows Ink

Cette fonction peut être activée ou désactivée ici. L'activation de cette dernière permet la prise en charge de Windows Ink ainsi que les applications qui utilisent Windows Ink en fond.

Image 3-8: Encre Windows

1.7. Paramétrer des raccourcis

Remarques :

a. Les touches de raccourcis des Star G960S & Star G960S Plus sont conçues pour fonctionner avec des claviers anglais américains. Il est probable que les raccourcis ne fonctionnent pas forcément avec les autres typologies de claviers.

b. Par défaut, les raccourcis des Star G960S & Star G960S Plus sont calqués sur les raccourcis standards de Photoshop. Ils peuvent être personnalisés pour fonctionner efficacement dans d'autres logiciels.



Image 3-9. Clavier

Désactiver les raccourcis : lorsque vous l'activez, toutes les fonctions sont désactivées.
Masquer les conseils : lorsque vous activez cette fonction et appuyez sur n'importe quel raccourci, le message d'activation n'apparaîtra pas en bas de votre écran.



Image 3-10: Raccourcis

Dans cet onglet, vous pouvez modifier les fonctions des raccourcis de votre Star G960S & Star G960S Plus. Utilisez l'option « Définition » pour programmer des raccourcis personnalisés.



Image 3-11: Fonction clef

Remarques :

Vous pouvez définir des raccourcis clavier pour différents logiciels.

a. Cliquez sur le bouton « + » pour aller à l'onglet « Sélectionner le programme ».



Image 3-12: Sélectionnez le programme

b. Vous pouvez choisir Par défaut ou utiliser Browse pour sélectionner votre choix de logiciel.



Image 3-13: Sélectionnez le programme

c. Retournez sur l'onglet de paramétrage des raccourcis, cliquez sur l'icône de la tablette, puis personnalisez les raccourcis. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur "OK" et quittez le menu des paramètres de la tablette.

1.8. Réinitialisation des paramètres

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Par défaut » pour restaurer les paramètres par défaut.

1.9. Logo XP-Pen

Cliquez sur notre logo pour visiter notre site Web.

Mac

Pour ouvrir les paramètres du pilote de la tablette Star G960S & Star G960S Plus, ouvrez Finder puis Applications et Paramètres de la tablette graphique.

Interface utilisateur



Image 3-14: Réglages de la tablette

1. Stylet



Image 3-15: Stylet

1.1. Dans cet onglet, vous pouvez personnaliser les fonctions des boutons latéraux de votre stylet et, pour revenir aux paramètres d'usine, cliquer sur le bouton « paramètres des boutons par défaut ».



Image 3-16: Stylet

Remarques :

Seul le côté supérieur du stylet Star G960S Plus peut supporter la fonction de gomme à effacer.

1.2. Paramètres de configuration :

Désactiver la pression du stylet : lorsque cette fonction est activée, la pression du stylet ne fonctionne plus.

Désactiver les raccourcis : lorsque vous l'activez, aucun de vos raccourcis ne fonctionnera.

Désactiver le message d'affichage : une fois activée, cette fonction permet d'éviter l'apparition d'un message dès que vous utilisez un raccourci.



Image 3-17:Paramètres de configuration

1.3. Orientation de la zone de travail :

Les angles:

Les Star G960S & Star G960S Plus peuvent également être configurés pour une utilisation à 0°, 90°, 180° voire 270°.

Assurez-vous de faire pivoter la tablette en fonction du degré choisi.

La main gauche est à 180°.



Image 3-18: Orientation de la zone de travail

1.4. Output:

Vous pouvez ajuster la pression du stylet dans cet onglet, sur « Press », « Soft » ou « Hard ».
Le curseur vous montre le degré de pression sélectionné et permet de visualiser la pression choisie en fonction de vos sensibilités.



Image 3-19:Sortie

1.5. Mode coordonné :

Mode absolu (Stylet) : Mode tablette standard ; Chaque point de la zone de travail de la tablette correspond à un point absolu sur votre écran d'ordinateur.

Mode relatif (souris) : mode souris ; La zone de travail de la tablette ne correspond pas aux points absolus sur l'écran de votre ordinateur et fonctionne comme une souris standard.

Remarque :
Ce n'est que lorsque vous êtes en mode relatif que vous pouvez ajuster la vitesse du curseur.

Image 3-20:Mode coordonné

1.6. ProfilesProfils d'importation et d'exportation

Vous pouvez utiliser la fonction « Profil d'importation et d'exportation » pour enregistrer/charger vos configurations de boutons latéraux et raccourcis.



Image 3-21:Exporter le fichier de configuration



Image 3-22: Importer le fichier de configuration

1.7 . Configuration de la navigation Mojave

Si votre système est en mode Mojave, s'il vous plaît cliquez sur ce bouton pour configurer votre tablette et redémarrez votre tablette.



Image 3-23: Configuration de navigation Mojave

2. Ecran

L'onglet "Ecran" vous permet de configurer votre tablette Star G960S & Star G960S Plus pour une utilisation sur un ou deux écrans. La tablette peut également être configurée pour n'utiliser qu'une partie de votre écran.



Image 3-24:Ecran

3. Zone de travail

Vous pouvez ajuster la zone de travail présente sur l'écran de votre tablette dans cet espace.

3.1. Automatiquement, la zone de travail le plus large possible sera sélectionnée.

3.2. Vous pouvez ajuster la configuration de la zone de travail de votre Star G960S & Star G960S Plus pour correspondre à la résolution de l'écran.



Image 3-25: Zone complète

4. Raccourcis

Remarques :

a. Les touches de raccourcis des Star G960S & Star G960S Plus sont conçues pour fonctionner avec des claviers anglais américains. Il est probable que les raccourcis ne fonctionnent pas forcément avec les autres typologies de claviers.

b. Par défaut, les raccourcis des Star G960S & Star G960S Plus sont calqués sur les raccourcis standards de Photoshop. Ils peuvent être personnalisés pour fonctionner efficacement dans d'autres logiciels.

4.1. Dans l'onglet « Raccourcis », chaque raccourci est par défaut.



Image 3-26: Raccourcis

Vous pouvez choisir vos raccourcis préférés pour les tablettes Star G960S & Star G960S Plus. Utilisez l'option « Réinitialiser les personnalisations définis » pour programmer des raccourcis.



Image 3-27: Réglage des raccourcis d'actions

Vous pouvez définir des raccourcis pour chaque logiciel

a. Cliquez sur le bouton « + » pour aller à l'onglet « Sélectionner le programme ».



Image 3-28: Sélectionner le programme

b. Votre choix de logiciel.



Image 3-29:Sélectionner le programme

c. Retournez à l'onglet paramètres des raccourcis, cliquez sur l'icône de la tablette puis personnalisez les touches de raccourci. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton OK et quittez le menu des paramètres de la tablette.



Image 3-30: Raccourci clavier



Image 3-31: Réglages des raccourcis d'actions

5. À propos

Cet onglet affiche la version actuelle de votre pilote.



Image 3-32: A propos

{ IV. Désinstallation du pilote }

Windows

Dans le menu Démarrer, ouvrez [Paramètres] [Apps et fonctionnalités]. Trouvez "Tablette graphique" et cliquez sur "Désinstaller". Suivez les instructions à l'écran.

Mac

Ouvrez [Finder] et [Application] puis [Tablette graphique], puis cliquez sur "Désinstaller la tablette graphique" et suivez les instructions à l'écran.



Image 4-1: Désinstallation sur Mac

Remarque :

Lorsque vous tentez de réinstaller le pilote des tablettes Star G960S & Star G960S Plus, assurez-vous de redémarrer votre ordinateur une fois la désinstallation terminée.

{ VI. FAQ }

1. Je ne peux pas utiliser le stylet pour contrôler le curseur.

Désinstaller le pilote Star G960S & Star G960S Plus. Si le programme pour désinstaller ne s'exécute pas, exécutez à nouveau l'installation du pilote, puis laissez-le désinstaller l'ancien pilote. Redémarrez, puis connectez la tablette à votre ordinateur et testez le stylet.

Si le curseur répond au contact avec le stylet, le matériel de la tablette est fonctionnel. Réinstaller le pilote Star G960S & Star G960S Plus selon ces étapes (Windows) :
Téléchargez le dernier pilote de la tablette à partir du site web suivant : www.xp-pen.com, puis extrayez le contenu ".zip" sur le bureau et lancez l'installation.

2. Comment puis-je savoir que le pilote Star G960S & Star G960S Plus est installé avec succès?

Après l'installation du pilote, l'icône du pilote g960, Star G960S & Star G960S Plus doit être visible dans votre barre des tâches (Windows OS). L'entrée du stylet contrôlera le curseur et le degré de pression sera fonctionnel dans l'onglet « Test de pression » de l'interface utilisateur.

3. Comment puis-je déterminer si un problème est lié au logiciel ou au matériel ?

Connectez et installez la tablette Star G960S & Star G960S Plus sur un autre ordinateur. Si la tablette fonctionne correctement sur le nouvel ordinateur, vous rencontrez un problème de logiciel : confirmez que tous les pilotes des tablettes (y compris les Star G960S & Star G960S Plus) sont désinstallés et retirés de votre ordinateur, puis réinstallez les Star G960S & Star G960S Plus.

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter via les adresses suivantes :
Web: www.xp-pen.com
Courrier électronique : service@xp-pen.com