



# Graphic Pen Display

## Artist 15.6 Pro Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above



[www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)

## Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



**Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.**

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



**Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.**

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



**Keep the product away from infants and young children.**

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



## CAUTION

**Do not place this product on unstable surfaces.**

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

**Do not place heavy objects on top of this product.**

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



**Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.**

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



**Do not disassemble**

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



**Do not use alcohol for cleaning**

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



**Do not expose to water**

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



## CAUTION



**Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.**

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



**Do not strike the pen against hard objects.**

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



**Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.**

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

## Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

# Содержение

## [I. Описание продукта](#)

[Описание](#)

[Рабочая область](#)

## [II. Подключение Artist 15.6 pro](#)

## [III. Установка драйвера](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

## [IV. Настройка драйвера UI](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

## [V. Удаление драйвера](#)


[Windows](#)

[Mac](#)

## [VI. FAQ](#)

# { I. Описание продукта }


## Описание



Изображение 1-1. Описание

- (1). Дисплей/Рабочая область
- (2). Горячие клавиши
- (3). Роликовый ключи
- (4). USB порт
- (5). Яркость вверх
- (6). Яркость вниз
- (7). Индикатор состояния
  - а. Синий: Artist 15.6 Pro подключен к вашему компьютеру и включен.
  - б. Нет света: Artist 15.6 Pro выключен.


## Рабочая область



Изображение 1-2. Рабочая область


# { II. Подключение к Artist 15.6 pro }

- 1. Подключиться к интернету.
- 2. Зокройте все открытые приложение.
- 3. Подключите Artist 15.6 Pro к вашему компьютеру, используя один из двух способов ниже.
  - а. Сначала подключите USB-кабель к Artist 15.6 Pro, а затем подключите HDMI и черный и красный USB-кабели к компьютеру.



Изображение 2-1. Подключение

6. Сначала подключите USB-кабель к Artist 15.6 Pro, затем подключите к компьютеру HDMI-кабель и черный USB-кабель. Подключите красный USB-кабель к удлинителю, USB-адаптеру и розетке.



Изображение 2-2. Подключение-1

#### Внимание:

а. Не используйте USB-кабель типа С к типу С для подключения Artist 15.6 Pro.

б. Если ваш компьютер является настольным компьютером, подключите кабель Artist 15.6 Pro HDMI к той же видеокарте, что и обычный монитор.

## { III. Установление Драйвера }

#### Поддерживаемые операционные системы:

Windows 10, 8 или 7


Mac OS X 10.10 или above


#### Примечание:

- (1). Перед установкой драйвера убедитесь, что все антивирусные программы отключены. Некоторые программы, как One Drive и Dropbox могут помешать успешной установке драйверов. На компьютерах Windows проверьте системный допуск в нижней правой части экрана и закройте любые программы, не связанные с вашим компьютером.
- (2). Удалите все драйверы других графических планшетов и интерактивных дисплеев (в том числе драйвера графических планшетов XP-Pen), чтобы избежать конфликта с драйвером Artist 15.6 pro.
- (3). Драйвер можно скачать и установить с официального сайта XP-Pen ([www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)). В случае если вы скачали драйвер с сайта, то необходимо сначала извлечь ".zip" файл, затем запустить файл ".exe" или ".pkg".
- (4). Разрешение Artist 15.6 Pro - 1920x1080 (макс.).

## Windows


1. Подключение Artist 15.6 pro к компьютеру как изображение страницы 4.
2. Скачайте последний драйвер для Artist 15.6 pro на сайте XP-Pen - <https://www.xp-pen.com/download/index/id/65.html>

3. После загрузки zip-файла откройте папку «Загрузки» и найдите zip-файл.
  4. Откройте эту zip-папку - вы должны увидеть внутри папку с тем же именем, что и zip-файл.
  5. Распакуйте эту папку с zip документа на ваш рабочий стол путем нажатия левой кнопки мыши и перетаскивания с zip документа на рабочий стол. Это очень важно, чтобы файл был распакован на рабочий стол, иначе программа не будет установлена правильно.
  6. Откройте распакованную папку двойным нажатием, нажмите правой кнопкой мыши на файл .exe внутри и выберите "Запустить от имени Администратора". Когда система спросит разрешение, нажмите "Да".
  7. Следуйте инструкции установки программы чтобы установить драйвер.
  8. После завершения установки драйвера перезагрузите компьютер.
  9. После успешной установки значок драйвера (  ) появится на панели задач. Если значок отсутствует, удалите драйвер, перезагрузите компьютер и повторите шаг 2.
- Щелкните правой кнопкой мыши по рабочему столу и выберите «Настройки дисплея». Установите для монитора «Размер текста, приложений и т. Д.» На 100%.



Изображение 3-1. Настройка экрана

1. В настройке дисплея вы можете настроить монитор как «Расширенный режим» или «Зеркальный режим».
2. В режиме «Расширенном» установите Artist 15.6 Pro на монитор 2 и выберите разрешение 1920x1080.
3. В режиме «Зеркальном» установите оба монитора на одинаковое разрешение.



Изображение 3-2. Настройка экрана

4. Нажмите кнопку ОК, и выйдите.
5. Дважды щелкните значок на панели задач в драйвере планшета, чтобы открыть настройки планшета. Установите «Текущий экран» вашего Artist 15.6 Pro как Monitor 2, затем нажмите «Подтвердить и выйдите».



Изображение 3-3. Текущий экран

## Mac

1. Сначала подключите USB-кабель к Artist 15.6 Pro, затем подключит HDMI и USB (черный и красный) к компьютеру.
2. Скачайте последнюю версию драйвера с веб-сайта XP-Pen и обязательно извлечь файл «.zip» на рабочий стол перед запуском «.pkg».




Изображение 3-4. драйвер для Mac

3. Следуйте инструкциям на экране до завершения.
4. Откройте «Системные настройки» - «Дисплей», затем установите «Разрешения» на «По умолчанию для отображения».




Изображение 3-5. Дисплей



Изображение 3-6. Расположение


- (5). На вкладке «Расположение» вы можете выбрать «Зеркальное отображение». При включенном зеркальном отображении разрешение обоих мониторов должно быть одинаковым.
  - (5.1). Откройте «Finder» - «Приложения» - «PenTable» - «Настройка планшета».
  - (5.2). На вкладке «Монитор» установите для параметра «Сопоставление монитора» значение «iMac / Color LCD».
- (6). Когда зеркальные дисплеи отключены, установите разрешение Artist 15.6 Pro на 1920x1080.
  - (6.1). Откройте «Finder» - «Приложения» - «PenTable» - «Настройка планшета».
  - (6.2). На вкладке «Монитор» установите «Сопоставление монитора» в Artist 15.6 Pro.




Изображение 3-7. Монитор

## { IV. Настройка драйвера UI }

### Windows

Дважды щелкните значок драйвера (  ) на панели задач.






Изображение 4-1. IU

## 1.1. Настройки функции стилуса

Вы можете настроить функции боковой кнопки стилуса под себя. Используйте опцию «Function Key» чтобы настроить кнопку.



Изображение 4-2. Настройка функций пера

### Примечания:


#### Стилус / Ластик

Находясь в зоне действия стилуса в рабочей области Artist15.6 Pro, нажмите назначенную кнопку-бочку, чтобы переключаться между режимами пера и ластика в совместимом программном обеспечении для рисования. Текущий режим будет кратко отображаться на вашем мониторе.

## 1.2. Чувствительность клика и текущий уровень нажатия стилуса

Вы можете настроить давление пера на «Output» или «Press» здесь.

Текущее давление пера показывает текущий уровень давления на планшете и может использоваться для проверки давления пера.



Изображение 4-3. Чувствительность клика и текущее давление стилуса


### 1.3. Режим мыши

Абсолютный (Стилус) режим: стандартный режим планшета; Каждая точка рабочей области планшета соответствует абсолютной точке на дисплее компьютера.

Относительный (мышь) режим: режим мыши; Рабочая область планшета не соответствует абсолютным точкам на дисплее компьютера, а ручка работает как стандартная мышка.

#### Примечания:

**Artist 15.6 Pro - это монитор с графическим планшетом, поэтому, установите его в абсолютный режим, чтобы избежать проблемы смещения стилуса и курсора.**



Изображение 4-4. Режим мыши

### 1.4. Текущий экран

Artist 15.6 Pro может быть настроен для использования с одним или двумя мониторами. Как правило, можно настроить как «Монитор 1» или «Монитор 2».



Изображение 4-5. Текущий экран


### 1.5. Windows Ink

Эта функция может быть включена и выключена здесь. Включение этой функции позволяет поддержку Windows Ink и пользоваться приложения с функцией Windows Ink.



Изображение 4-6. Windows Ink

### 1.6. Импорт и экспорт профилей




Изображение 4-7. Импорт & Экспорт


Вы можете использовать функцию «Импорт и экспорт профиля», чтобы сохранить / загрузить свои кнопки барреля и настройки сочетаний клавиш.

#### Примечания:

**Когда вы закончите настройку кнопок и клавиш быстрого доступа, нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить и выйти из меню настроек планшета. Снова откройте настройки планшета и нажмите «Экспорт конфигурации».**




Изображение 4-8. Экспорт профиля



Изображение 4-9. Импорт профиля

## 1.7. Калибровка


В данной вкладке можно настроить калибровку планшета.



Изображение 4-10. Калибровка

## 1.8. Настройка дисплея

- Цветовая температура: используйте для регулировки цветового баланса на дисплее Artist 15.6 Pro.
- Пользователь: используйте для регулировки уровней красного, зеленого и синего цветов на дисплее Artist 15.6 Pro. Яркость и контрастность также можно отрегулировать здесь.
- Вращение: на этой вкладке вы можете повернуть дисплей Artist 15.6 Pro.



Изображение 4-11. Настройка дисплея


### Примечания:

- Когда вы устанавливаете функцию поворота, вы также должны вращать свой Artist 15.6 Pro.
- Сначала необходимо установить Artist 15.6 Pro для расширения этих дисплеев, после чего вы можете изменить поворот.

## 1.9. Настройка экспресс-ключей

### Примечания:


- Сочетания клавиш Artist 15.6 Pro предназначены для работы с клавиатурами американского английского языка. Клавиши могут работать неправильно с другими языками клавиатуры.
- По умолчанию экспресс-клавиши Artist 15.6 Pro отображаются на стандартные сочетания клавиш Photoshop. Клавиши могут быть настроены для эффективного функционирования в другом программном обеспечении.
- Вы должны установить одну экспресс-клавишу из функции Switch, чтобы переключить набор.



Изображение 4-12. Клавиатура


Отключить экспресс-клавиши: при включении все функции экспресс-клавиш будут отключены.

Скрыть подсказки: если вы включите его и нажмете любую экспресс-клавишу, сообщение не появится в нижней части экрана.



Изображение 4-13. Ключи

Вы можете редактировать функции сочетаний клавиш Artist 15.6 Pro. Используйте опцию «Определение» для программирования пользовательских нажатий клавиш.




Изображение 4-14. Роликовый ключи

#### Примечания:

**Режим поиска деталей позволяет рабочей области Artist 15.6 Pro сфокусироваться на области небольшого размера, чтобы рисовать и редактировать детали.**


**Вы можете установить каждую функцию клавиш для разных программ.**

а. Нажмите кнопку «+», чтобы перейти на вкладку «Выбор программы».



Изображение 4-15. Выберите программу

б. Вы можете выбрать «По умолчанию» или использовать «Обзор» для выбора программного обеспечения.




Изображение 4-16. Выберите программу

с. Вернитесь на вкладку настроек сочетаний клавиш, нажмите значок планшета и настройте сочетания клавиш. Когда вы закончите, нажмите кнопку ОК и выйдите из меню настроек планшета.

### Вы можете установить каждый диск для разных программ.


а. Сначала нажмите значок программного обеспечения, затем перейдите на вкладку «Набор номера».



Изображение 4-17. Роликовый ключи

б. Нажмите на каждую функцию набора «Функциональная клавиша».

с. На вкладке настроек вы можете настроить «KL» и «KR» для различных сочетаний клавиш, таких как Ctrl + и Ctrl-.



Изображение 4-18. Настройка

### 1.10. По умолчанию

Вы можете нажать кнопку Default, чтобы восстановить настройки по умолчанию.

### 1.11. Лого XP-Pen

Нажмите на лого XP-Pen, чтобы перейти к наш сайт.




Изображение 4-19. Лого XP-Pen

## Mac

откройте настройки драйвера Artist 15.6 Pro, затем Finder - Приложения - PenTabletSetting.


Изображение 4-20. Настройка планшета

## 1.1. Стилус



Изображение 4-21. Mac UI

- На этой вкладке вы можете настраивать функции кнопок на стилусе, настраивать чувствительность к давлению и проверять давление пера.
- Нажмите «Настройка кнопки по умолчанию», чтобы вернуться к настройкам производителя.




Изображение 4-22. Ручка

### Примечания: Стилус / Ластик

**Находясь в зоне действия стилуса в рабочей области Artist15.6 Pro, нажмите назначенную кнопку-бочку, чтобы переключаться между режимами пера и ластика в совместимом программном обеспечении для рисования. Текущий режим будет кратко отображаться на вашем мониторе.**

- Отключение давления пера. Когда функция «Отключить давление пера» включена, вы можете отключить функцию нажатия пера.
- Функция D.Disable Key: Когда вы ее включите, все функции экспресс-клавиш будут отключены.
- Отображение сообщения e.Disable: Когда вы включите его и нажмете любую экспресс-клавишу, сообщение не появится в нижней части экрана.






Изображение 4-23. Настройка конфигурации

f. Выход: здесь вы можете отрегулировать давление пера на «Output» или «Press».

Он показывает текущий уровень давления на планшете и может использоваться для проверки давления пера.




Изображение 4-24. Выход


g. Импорт&экспорт профлей: Вы можете использовать функцию импорт& экспорт профлей, чтобы сохранить / загрузить ваши кнопки барреля и настройки сочетаний клавиш.



Изображение 4-25. Импорт/экспорт профлей




Изображение 4-26. Экспорт файла конфигурации



Изображение 4-27. Импорт файла конфигурации

## 1.2. Монитор

Вкладка «Монитор» позволяет настроить планшет на использование основного монитора (monitor1) или Artist 15.6 Pro (monitor2).




Изображение 4-28. Монитор

## 1.3. Экспресс Ключи


### Заметки:

- (а). Сочетания клавиш Artist 15.6 Pro предназначены для работы с клавиатурами американского английского языка. Клавиши могут работать неправильно с другими языками клавиатуры.
- (б). По умолчанию экспресс-клавиши Artist 15.6 Pro отображаются на стандартные сочетания клавиш Photoshop. Ключи могут быть настроены для эффективного функционирования в другом программном обеспечении.
- (с). Вы должны установить одну из экспресс-клавиш из функции Switch для переключения набора.



Изображение 4-29. Экспресс Ключи


На вкладке «Экспресс-ключи» вы можете выбрать нужные функции для сочетаний клавиш Artist 15.6 Pro. Используйте опцию «Reset Customer Defined» для программирования пользовательских нажатий клавиш.



Изображение 4-30. Настройка действия


**Вы можете установить каждую комбинацию клавиш для разных программ.**

а. Нажмите кнопку «+», чтобы перейти на вкладку «Выбор программы».




Изображение 4-31. Выберите программу

## 6. Ваш выбор программного обеспечения.




Изображение 4-32. Выберите программу

- с. Вернитесь на вкладку настроек сочетаний клавиш, щелкните значок планшета, затем настройте сочетания клавиш. Когда вы закончите, нажмите кнопку ОК и выйдите из меню настроек планшета.




Изображение 4-33. Горячая клавиша



Изображение 4-34. Настройка действия

**Вы можете установить каждый диск для разных программ.**


- а. Сначала нажмите значок программного обеспечения, а затем перейдите на вкладку Dial.



Изображение 4-35. Ползунок

б. Нажмите на каждую функцию набора номера.

с. На вкладке настроек вы можете настроить «Левый HotKey» и «Правый HotKey» для различных сочетаний клавиш, таких как Ctrl + и Ctrl-.




Изображение 4-36. Настройка слайдера

#### 1.4. Калибровка

Вкладка «Калибровка» позволяет калибровать планшет или поворачивать дисплей.

Для калибровки нажмите «Калибровка» и следуйте инструкциям на экране.


Повернуть: на этой вкладке вы можете поворачивать дисплей Artist 15.6 Pro.



Изображение 4-37. Калибровка

### 1.5. Около

На этой вкладке отображается текущая версия программного обеспечения вашего драйвера.



Изображение 4-38. Около


## { V. Удаление драйвера }

### Windows

В меню «Пуск» откройте [Настройки] → [Приложения и функции]. Найдите «Pentablet» и нажмите «Удалить». Следуйте инструкциям на экране.

## Mac

Откройте [Finder] → [Приложение] → [Pen Tablet], затем нажмите «Удалить Pen Tablet» и следуйте инструкциям на экране.



Изображение 5-1. удаление Mac

### Примечания:

При попытке переустановить драйвер Artist 15.6 Pro обязательно перезагрузите компьютер после завершения удаления.

## { VI. FAQ }

### 1. Где я могу скачать последнюю версию драйвера Artist 15.6 Pro?

- Последние версии драйверов можно скачать с нашего сайта ([www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)).

### 2. Я не могу использовать стилус для управления курсором.

- Включите свой Artist 15.6 Pro и убедитесь, что вы видите дисплей.
- Переустановите драйвер и найдите значок планшета на панели задач.
- Откройте его и проверьте манометр пера внутри
- Если вы не можете проверить давление пера, удалите драйвер и перезагрузите компьютер. Убедитесь, что учетная запись вашего компьютера имеет права администратора.
- Artist 15.6 Pro поддерживает функцию «подключи и работай», перед тем как переустанавливать драйвер, проверьте функцию стилуса. Если у вас есть контроль, отключите антивирус, а затем перейдите на веб-сайт XP-Pen, чтобы загрузить последнюю версию драйвера.
- По завершении загрузки распакуйте и извлеките содержимое папки, чтобы запустить установочный файл .exe или .pkg.  
час Снова откройте настройку планшета и убедитесь, что вы нажали на него пером.

### 3. Как узнать, что драйвер Artist 15.6 Pro успешно установлен?

- После установки драйвера значок драйвера Artist 15.6 Pro должен появиться на панели задач в правом нижнем углу экрана (ОС Windows) и на рабочем столе. Ручка ввода будет управлять курсором, а чувствительность к нажатию будет работать в драйвере.

### 4. Почему я не могу использовать давление пера на программное обеспечение для рисования?

- Пожалуйста, убедитесь, что программное обеспечение для рисования может поддерживать давление пера.
- Убедитесь, что у вас установлена последняя версия драйвера.
- Откройте настройки планшета и убедитесь, что вы можете проверить давление пера в нем.
- Включите функцию «чернила Windows», затем нажмите кнопку «ОК» для выхода. Снова откройте программное обеспечение для рисования и проверьте давление пера.
- Обратите внимание, что наши планшеты не поставляются с программным обеспечением для рисования.

**Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами, пожалуйста:**

**Веб: [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)**

**Электронная почта: [service@xp-pen.com](mailto:service@xp-pen.com)**