



Graphic Pen Display

Artist 15.6 Pro Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above



www.xp-pen.com

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP-Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP-Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Contenidos

[I. Resumen de producto](#)

[Resumen](#)

[Área de trabajo](#)

[II. Conexión de Artist 15.6 Pro](#)

[III. Instalación del Driver](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[IV. UI Configuración del Driver](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[V. Desinstalación del Driver](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[VI. FAQ](#)

{ I. Resumen de Producto }

Resumen




Imagen 1-1. Resumen

- (1). Pantalla/Área de trabajo
- (2). Teclas de atajo
- (3). Rodillo
- (4). Puerto de USB
- (5). Aumento de brillo
- (6). Disminución de brillo
- (7). Luz indicadora de estado
 - a. Azul: Artist 15.6 Pro está conectado a su computadora y encendido.
 - b. Sin luz: Artist 15.6 Pro está apagado.

Área activa




Imagen 1-2. Área activa

{ II. Conexión de Artist 15.6 Pro }

1. Conectarse a internet.
2. Cierre cualquier aplicación abierta.
3. Conecte Artist 15.6 Pro a su computadora, usando uno de los dos métodos siguientes:
 - a. Enchufe el cable USB en Artist 15.6 Pro y luego conecte los cables USB negro y rojo a su computadora.




Imagen 2-1. Conexión

- b. Enchufe el cable USB en Artist 15.6 Pro, luego conecte los cables HDMI y USB negro a la computadora. Enchufe el cable USB rojo en el cable de extensión, el adaptador USB y el tomacorriente de pared.




Imagen 2-2. Conexión-1

Notas:

- a. No utilice el cable USB de Type-C a Type-C para conectar Artist 15.6 Pro.
- b. Si su computadora es de sobremesa, conecte el cable HDMI de Artist 15.6 Pro a la misma tarjeta de video que su monitor general.

{ III. Instalación de Driver }

Sistema operativos compatibles:

Windows 10, 8 y 7


Mac OS X 10.10 y superior

NOTAS:

- (1). **Desactive cualquier software antivirus o firewall y cierre cualquier software de fondo no esencial antes de comenzar la instalación. Algunos programas, como OneDrive y Dropbox, pueden monopolizar archivos importantes y bloquear la instalación.** En computadoras con el sistema operativo de Windows, verifique la bandeja del sistema en la parte inferior derecha de la pantalla y cierre cualquier software que no esté relacionado con el hardware de su computadora.

- (2). **Desinstale cualquier software de tableta antes de instalar el controlador de Artist 15.6 Pro. Otros controladores de tableta pueden entrar en conflicto con el controlador de Artist 15.6 Pro o impedir la instalación.**
- (3). **Visite el sitio web oficial de XP-Pen y luego descargue e instale el controlador más reciente para su tableta. Cuando se complete la descarga, asegúrese de descomprimir el contenido del archivo ".zip" antes de ejecutar ".exe" o ".pkg".**
- (4). **El tamaño de resolución de Artista 15.6 Pro es 1920x1080 (máx.).**

Windows

1. Conecte Artist 15.6 Pro a su computadora como se muestra en el diagrama de la pág. 4
 2. Visite el sitio web de XP-Pen: <https://www.xp-pen.com/download/index/id/65.html> y descargue la versión más reciente del controlador para su modelo de tableta.
 3. Una vez que se descargue el archivo zip, abra su carpeta de descargas y busque el archivo zip.
 4. Abra la carpeta zip: debería ver una carpeta dentro con el mismo nombre que el archivo zip.
 5. Extraiga esa carpeta desde la carpeta zip a su escritorio por clic el botón izquierdo y arrastrándola desde la carpeta zip a su escritorio. Es muy importante que el archivo se extraiga al escritorio, en caso contrario, el programa no se instalará correctamente.
 6. Abra la carpeta extraída por doble clic, haga clic derecho en el archivo exe. que se encuentra en el interior y elija "Ejecutar como administrador". Cuando el sistema le indique si desea permitir que este archivo realice cambios, seleccione "Sí".
 7. Siga las instrucciones del programa de instalación para instalar el controlador.
 8. Cuando el controlador tiene que terminar la instalación, reinicie su computadora.
 9. Después de la instalación exitosa, el ícono del controlador () aparecerá en la bandeja del sistema. Si el icono no está presente, desinstale el controlador, reinicie y repita el paso 2.
- Haga clic con el botón derecho en su escritorio y seleccione "Configuración de pantalla". Configure el "Tamaño del texto al texto, aplicaciones, etc." del monitor al 100%.




Imagen 3-1. Texto

1. En la configuración de pantalla, puede configurar sus monitores para "Ampliar esta pantalla" o "Duplicar esta pantalla".
2. En el modo ampliado, configure su Artist 15.6 Pro en monitor 2 y elija una resolución de 1920x1080.
3. En el modo Duplicado, configure ambos monitores en las mismas resoluciones.




Imagen 3-2. Configuración de pantalla

4. Haga clic en el botón OK para salir.
5. Haga doble clic en el icono de la bandeja del sistema del controlador de la tableta para abrir la configuración de la tableta. Configure la "Pantalla actual" de su Artist 15.6 Pro en Monitor 2, luego haga clic en Aplicar y salir.



Imagen 3-3. Pantalla Actual

Mac

1. Conecte el cable USB a Artist 15.6 Pro y luego conecte los cables HDMI y USB (negro y rojo) a su computadora.
2. Descargue la última versión del controlador desde el sitio web de XP-Pen y asegúrese de descomprimir el contenido del archivo ".zip" en su escritorio antes de ejecutar ".pkg".



Imagen 3-4. Mac driver

(3). Siga las instrucciones en pantalla hasta completar.

(4). Abra "Preferencias del sistema" - "Pantalla" y luego establezca las Resoluciones en "Valor predeterminado para la pantalla".




Imagen 3-5. Pantalla




Imagen 3-6. Disposición

(5). En la pestaña de Disposición, puede optar por Pantallas de Espejo. Con Pantallas de Espejo, las resoluciones de ambos monitores deben ser las mismas.

(5.1). Abra "Finder" - "Aplicaciones" - "PenTable" - "Configuración de la tableta".

(5.2). En la pestaña de Monitor, configure Map Mapping a iMac / Color LCD.

(6). Con las pantallas espejo desactivadas, configure la resolución de su Artist 15.6 Pro en 1920x1080.

(6.1). Abra "Finder" - "Aplicaciones" - "PenTable" - "Configuración de la tableta".

(6.2). En la pestaña de Monitor, configure Map Mapping a Artist 15.6 Pro.




Imagen 3-7. Monitor

{ IV. Configuración del Driver UI }

Windows

Haga doble clic en el icono del controlador () en la bandeja del sistema.

Driver UI




Imagen 4-1. UI

1.1. Ajustes de la función de la pluma

Puede personalizar las funciones de los botones de barril de su tableta aquí. Use la opción "Tecla de función" para programar pulsaciones personalizadas.




Imagen 4-2. Ajustes de la Función de la Pluma

Nota:

Alternar entre Pluma y Borrador

Con el lápiz en el rango del área de trabajo de Artist15.6 Pro, presione el botón de barril asignado para alternar entre los modos lápiz y borrador en el software de dibujo compatible. El modo actual se mostrará brevemente en su monitor.

1.2. Haga clic en Sensibilidad y presión de la pluma actual

Puede ajustar la presión del lápiz en la sensibilidad de "Salida" o "Presión" aquí.

La presión actual de la pluma muestra el nivel de presión actual que se ejerce sobre su tableta y puede usarse para probar la presión de la pluma.




Imagen 4-3. Haga Clic en Sensibilidad y Presión de la Pluma Actual

1.3. Modo del Ratón

Modo absoluto (pluma): modo de tableta estándar; Cada punto del área de trabajo de la tableta corresponde a un punto absoluto en la pantalla de su computadora.

Modo relativo (ratón): modo ratón; El área de trabajo de la tableta no corresponde a los puntos absolutos en la pantalla de su computadora y su lápiz funciona como un mouse estándar.

Nota:

Artist 15.6 Pro es un monitor de tableta gráfica, así que configúrelo en modo Absoluto para evitar problemas con el lápiz y el desplazamiento del cursor.




Imagen 4-4. Modo del Ratón

1.4. Pantalla Actual

Artist 15.6 Pro puede configurarse para su uso con monitores simples o duales. En general, esto debe configurarse como "Monitor 1" o "Monitor 2".




Imagen 4-5. Pantalla Actual

1.5. Windows Ink

Esta capacidad se puede activar y desactivar aquí. Habilitar esto permitirá la compatibilidad con Windows Ink y las aplicaciones que se ejecutan con Windows Ink.



Imagen 4-6. Windows Ink

1.6. Perfiles de Importación y Exportación




Imagen 4-7. Importación y Exportación

Puede usar la función de Perfiles de Importación y Exportación para guardar / cargar sus botones de barril y la configuración de las teclas de acceso directo.

Nota:

Cuando termine de configurar sus botones de barril y las teclas de atajo, haga clic en el botón Aceptar para guardar y salir del menú de configuración de la tableta. Abra la configuración de la tableta de nuevo y haga clic en Exportar Configuración.




Imagen 4-8. Exportar Perfil




Imagen 4-9. Importar Perfil

1.7. Calibración

La pestaña de Calibración le permite configurar la calibración para su tableta.




Imagen 4-10. Calibración

1.8. Configuración de pantalla

- Temperatura de color: se usa para ajustar el balance de color de Artist 15.6 Pro.
- Usuario: se usa para ajustar los niveles de color rojo, verde y azul en la pantalla de Artist 15.6 Pro. El brillo y el contraste también se pueden ajustar aquí.
- Girar: puede rotar la pantalla de Artist 15.6 Pro en esta pestaña.




Imagen 4-11. Configuración de Pantalla

Nota:

- Cuando configura la función de rotación, también debe girar su Artist 15.6 Pro.
- Debe configurar Artist 15.6 Pro para Extender estas pantallas primero, después de lo cual puede cambiar la rotación.

1.9. Configuración de Teclas de Atajo

Notas:

- Las teclas de atajo de Artist 15.6 Pro están diseñadas para funcionar con los teclados en inglés de Estados Unidos. Es posible que las teclas no funcionen correctamente con los otros idiomas del teclado.
- De manera predeterminada, las teclas de Artist 15.6 Pro se asignan a los atajos de teclado estándar de Photoshop. Las teclas se pueden personalizar para funcionar de manera eficiente en otro software.
- Debe configurar una tecla de atajo de la función de cambio para cambiar la marcación.




Imagen 4-12. Teclado

Desactivar las teclas rápidas: cuando lo habilite, todas las funciones de las teclas rápidas se desactivarán.

Sugerencias: cuando lo habilite y presiona cualquier tecla de atajo, el mensaje no aparecerá en la parte inferior de su pantalla




Imagen 4-13. Teclas

Puede editar las funciones de las teclas de atajo de Artist 15.6 Pro. Use la opción "Definición" para programar pulsaciones personalizadas.




Imagen 4-14. Tecla de Función

Nota:

El modo de Encontrar Detalles le permite a su Artist 15.6 Pro área de trabajo enfocarse en el alcance de tamaño pequeño para hacer dibujos y ediciones detalladas.

Puede configurar cada tecla de acceso directo para un software diferente.

a. Haga clic en el botón "+" para ir a la pestaña Seleccionar programa.




Imagen 4-15. Seleccionar Programa

b. Puede elegir Predeterminado o usar Explorar para seleccionar el software que elija.




Imagen 4-16. Seleccionar Programa

c. Vuelva a la pestaña de configuración de las teclas de atajo, haga clic en el icono de la tableta y, a continuación, personalice las teclas de atajo. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Aceptar y salga del menú de configuración de la tableta.

Puede configurar cada dial para software diferente.

a. Haga clic en el ícono del software primero y luego vaya a la pestaña Marcar.




Imagen 4-17. Dial

b. Haga clic en cada función del dial a "Tecla de función".

c. En la pestaña de configuración, puede personalizar "KL" y "KR" para teclas de atajo diferentes, como Ctrl + y Ctrl-.




Imagen 4-18. Configuración

1.10. Defecto

Puede hacer clic en el botón Predeterminado para restaurar la configuración predeterminada.

1.11. Logo de XP-Pen

Haga clic en nuestro logo para visitar nuestro sitio web.



Imagen 4-19. Logo de XP-Pen

Mac

Para abrir la configuración del controlador de Artist 15.6 Pro, abra Finder - Aplicaciones - PenTabletSetting.




Imagen 4-20. Configuración de Tableta

1.1. Pluma




Imagen 4-21. Mac UI

- En esta pestaña, puede personalizar las funciones de los botones del barril de su lápiz, ajustar la sensibilidad a la presión y probar la presión del lápiz.
- Haga clic en "Configuración predeterminada del botón" para volver a la configuración del fabricante.




Imagen 4-22. Pluma

Nota:

Alternar entre Pluma y Borrador

Con el lápiz en el área de trabajo de Artist15.6 Pro, presione el botón de barril asignado para alternar entre los modos de lápiz y borrador en el software de dibujo compatible. El modo actual se mostrará brevemente en su monitor.

- Desactivar la presión del lápiz: cuando la función "Desactivar presión del lápiz" está habilitada, puede desactivar la función de presión del lápiz.
- Función de tecla deshabilitada: cuando la habilita, se desactivará toda la función de las teclas de atajo.
- Mensaje de pantalla deshabilitado: cuando lo habilita y presiona cualquier tecla de atajo, el mensaje no aparecerá en la parte inferior de su pantalla.




Imagen 4-23. Ajuste de Configuración

- f. Salida: puede ajustar la presión del lápiz en "Salida" o "Presionar" la sensibilidad aquí.
Muestra el nivel de presión actual que se ejerce en su tableta y se puede utilizar para probar la presión de la pluma.




Imagen 4-24. Salida

- g. Perfiles de Importación y Exportación: puede usar la función Perfiles de Importación y Exportación para guardar / cargar sus botones de barril y la configuración de las teclas de acceso directo.



Imagen 4-25. Perfiles de Importación y Exportación




Imagen 4-26. Exportar archivo de configuracion




Imagen 4-27. Importar archivo de configuración

1.2. Monitor

La pestaña "Monitor" le permite configurar su tableta para usar Monitor principal (monitor1) o Artist 15.6 Pro (monitor2).




Imagen 4-28. Monitor

1.3. Teclas de Atajo

Nota:

- Las teclas de atajo de Artist 15.6 Pro están diseñadas para funcionar con los teclados en inglés de Estados Unidos. Es posible que las teclas no funcionen correctamente con los otros idiomas del teclado.
- By default, the Artist 15.6 Pro express keys are mapped to standard Photoshop keyboard shortcuts. Keys can be customized to function efficiently in other software. De manera predeterminada, las teclas de atajo de Artist 15.6 Pro se asignan a los teclado estándar de Photoshop. Las teclas se pueden personalizar para funcionar de manera eficiente en otro software de dibujo.
- Debe configurar una de las teclas de atajo de la función para cambiar el Dial.




Imagen 4-29. Teclas de Atajo

En la pestaña de Teclas de Atajo, puede elegir sus funciones preferidas para las teclas de atajo de Artist 15.6 Pro. Use la opción "Restablecer definido por el cliente" para programar pulsaciones personalizadas.




Imagen 4-30. Configuración de la Acción

You can set each shortcut key for different software. Puede configurar cada tecla de atajo para un software diferente.
a. Haga clic en el botón "+" para ir a la pestaña Seleccionar programa.




Imagen 4-31. Seleccionar Programa

b. Su elección de software.




Imagen 4-32. Seleccionar programa

c. Vuelva a la pestaña de configuración de las teclas de atajo, haga clic en el icono de la tableta y luego personalice las teclas de atajo. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Aceptar y salga del menú de configuración de la tableta.




Imagen 4-33. Teclas de Atajo




Imagen 4-34. Configuración de la acción

Puede configurar cada dial para software diferente.

a. Haga clic en el icono del software primero y luego vaya a la pestaña Marcar.




Imagen 4-35. Deslizador

b. Haga clic en cada función de marcación.

c. En la pestaña de configuración, puede personalizar "Tecla de atajo izquierda" y "Tecla de atajo derecha" a diferentes accesos directos como Ctrl + y Ctrl-.




Imagen 4-36. Ajuste del control deslizante

1.4. Calibración

La pestaña de Calibración le permite calibrar su tableta o rotar su pantalla. Para calibrar, haga clic en Calibración y siga las instrucciones en pantalla. Girar: puede rotar la pantalla de Artist 15.6 Pro en esta pestaña.




Imagen 4-37. Calibración

1.5. Sobre

Esta pestaña muestra la versión actual de su controlador de software.




Imagen 4-38. Sobre

{ V. Driver Desinstalar }

Windows

En el menú Inicio, abra [Configuración] → [Aplicaciones y características]. Busque "Pentablet" y haga clic en "Desinstalar". Siga las instrucciones en pantalla.

Mac

Abra [Finder] → [Aplicación] → [Pen Tablet], luego haga clic en "Desinstalar Pen Tablet" y siga las instrucciones en pantalla.




Imagen 5-1. Desinstalación de Mac

NOTA:

Cuando intente reinstalar el controlador de Artist 15.6 Pro, asegúrese de reiniciar su computadora después de que se complete la desinstalación.

{ VI. FAQ }


1. ¿Dónde puedo descargar el controlador más reciente de Artist 15.6 Pro?

- Los controladores últimos se pueden descargar de nuestro sitio web (www.xp-pen.com).

2. No puedo usar el lápiz para controlar el cursor.

- Encienda su Artist 15.6 Pro y asegúrese de poder ver la pantalla.
- Vuelva a instalar el controlador y luego busque el ícono de la tableta en la bandeja del sistema.
- Ábralo y pruebe el manómetro de presión del interior.
- Si no puede probar la presión del lápiz, desinstale el controlador y reinicie. Asegúrese de que la cuenta de inicio de sesión de su computadora tenga autoridad de administrador.
- Artist 15.6 Pro es compatible con enchufar y jugar; pruebe la función de su lápiz óptico antes de volver a instalar el controlador. Si tiene el control, desactive su antivirus y luego vaya al sitio web de XP-Pen para descargar el controlador más reciente.
- Cuando se complete la descarga, descomprima y extraiga el contenido de la carpeta para ejecutar el archivo de instalación .exe o .pkg.
- Abra la configuración de la tableta de nuevo y luego asegúrese de que puede usar la presión del lápiz sobre ella.

3. ¿Cómo sé que el controlador Artist 15.6 Pro se instaló correctamente?

- Después de instalar el controlador, el ícono  del controlador de Artist 15.6 Pro debe estar visible en la bandeja del sistema en la parte inferior derecha de la pantalla (sistema operativo de Windows) y en el escritorio. La entrada del lápiz controlará el cursor y la sensibilidad a la presión funcionará en el controlador.

4. ¿Por qué no puedo usar la presión del lápiz en el software de dibujo?

- Asegúrese de que el software de dibujo pueda soportar la presión de la pluma.
- Asegúrese de tener instalado el último controlador.
- Abra la configuración de la tableta y asegúrese de que puede probar la presión del lápiz en ella.
- Habilite la función "Windows Ink" y luego haga clic en el botón Aceptar para salir. Abra el software de dibujo nuevamente y pruebe la presión de su pluma.
- Tenga en cuenta que nuestras tabletas no vienen con software de dibujo.

Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos en:

Web: www.xp-pen.com

Email: service@xp-pen.com