



Graphic Pen Display

Artist 15.6 Pro Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above



www.xp-pen.com

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP-Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP-Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Indice

[I. Panoramica del prodotto](#)

[Generale](#)

[Area attiva](#)

[II. Connettere la Artist 15.6 Pro](#)

[III. Driver Installation](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[IV. Driver Settings UI](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[V. Disinstallazione del driver](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[VI. FAQ](#)

{ I. Panoramica del prodotto }

Panoramica




Image 1-1. Overview

- (1). Display / Area di lavoro
- (2). Tasti Express
- (3). Tasto del rullo
- (4). porta USB
- (5). Luminosità
- (6). Luminosità verso il basso
- (7). Indicatore luminoso di stato
 - un. Blu: The Artist 15.6 Pro è collegato al computer e acceso.
 - b. Nessuna luce: The Artist 15.6 Pro è spento.

Area attiva




Image 1-2. Active area

{ II. Connettere la Artist 15.6 Pro }

1. Collegati ad internet con il computer.
2. Disinstalla ogni driver di altre tavolette grafiche e cancellane il contenuto.
Successivamente chiudi tutte le altre applicazioni aperte.
3. Puoi scegliere uno dei seguenti due metodi per connettere la tua Artist 15.6 Pro.




Image 2-1. Connection

A. Collega il cavo usb nella tua Artist 15.6 Pro, successivamente collega i connettori HDMI ed entrambi gli USB al tuo computer.




Image 2-2. Connection-1

Connetti il cavo USB nella tua Artist 15.6 Pro, poi inserisci i connettori HDMI e l'USB nero nel tuo computer. Usa la prolunga USB per collegare il connettore USB rosso all'adattatore e inserisci quest'ultimo al muro.

Nota:

- a. Non utilizzare un cavo USB da tipo C a tipo C per collegare Artist 15.6 Pro.
- b. Se il computer è un desktop, collegare il cavo Artist 15.6 Pro HDMI alla stessa scheda video del monitor generale.

{ III. Driver Installation }

Sistemi operativi suportati:

Windows 10, 8 o 7


Mac OS X 10.10 o superiori

NOTA:

- (1). Disattiva qualsiasi software antivirus o firewall e chiudi qualsiasi software di background non essenziale prima di iniziare l'installazione. Alcuni software, come OneDrive e Dropbox, possono monopolizzare file importanti e impedire un'installazione corretta. Sui computer Windows, controlla la barra delle applicazioni in basso a destra sullo schermo e chiudi tutti i software non correlati all'hardware del tuo computer.
- (2). Disinstallare qualsiasi software tablet esistente prima di tentare di installare il driver Artist 15.6 Pro. Altri driver del tablet potrebbero entrare in conflitto con il driver Artist 15.6 Pro o impedire completamente l'installazione.
- (3). Visita il sito Web ufficiale di XP-Pen e scarica e installa il driver più recente per il tuo tablet. Al termine del download, assicurati di estrarre il contenuto del file ".zip" prima di eseguire ".exe" o ".pkg".(4).

Windows

1. Collega l'Artist 15.6 Pro al tuo computer come da schema a pag. 4
2. Visitare il sito Web XP-Pen: <https://www.xp-pen.com/download/index/id/65.html> e scaricare la versione più recente del driver per il modello di tablet.
3. Una volta scaricato il file zip, aprire la cartella Download e trovare il file zip.
4. Apri la cartella zip - Dovresti vedere una cartella all'interno con lo stesso nome del file zip.

5. Estrarre quella cartella dalla cartella zip sul desktop facendo clic con il tasto sinistro e trascinandola dalla cartella zip e sul desktop a. È molto importante che il file venga estratto sul desktop, altrimenti il programma non si installerà correttamente.
6. Aprire la cartella estratta facendo doppio clic, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file .exe trovato e scegliere "Esegui come amministratore". Quando il sistema ti chiede se vuoi consentire a questo file di apportare modifiche seleziona "Sì"
7. Seguire le istruzioni del programma di installazione per installare il driver.
8. Al termine dell'installazione, riavviare il computer
Al termine dell'installazione, l'icona del driver () verrà visualizzata nella barra delle applicazioni. Se l'icona non è presente, disinstallare il driver, riavviare e ripetere il passaggio 2.
Fai clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e seleziona "Impostazioni schermo". Imposta le "Dimensioni su testo, app, ecc." Del monitor su 100%.




Image 3-1. Text

1. Nell'impostazione del display, è possibile impostare i monitor su "Estendi questi display" o "Duplica questi display".
2. In modalità Estendi, imposta Artist 15.6 Pro su Monitor 2 e scegli una risoluzione di 1920x1080.
3. In modalità Duplica, impostare entrambi i monitor sulla stessa risoluzione.




Image 3-2. Display setting

4. Fare clic sul pulsante OK per uscire.
5. Fai doppio clic sull'icona della barra delle applicazioni del driver della tavoletta per aprire le impostazioni del tablet. Imposta il tuo artista 15.6 Pro "Impostazione schermo" su Monitor 2, quindi fai clic su Applica ed esci.



Image 3-3. Current Screen

Mac

1. Collegare prima il cavo USB a Artist 15.6 Pro, quindi collegare i codici HDMI e USB (rosso e nero) al computer.
2. Scarica l'ultima versione del driver dal sito Web XP-Pen e assicurati di estrarre il contenuto del file ".zip" sul desktop prima di eseguire ".pkg".



Image 3-4. Mac driver

3. Seguire le istruzioni sullo schermo fino al completamento.
4. Aprire "Preferenze di sistema" - "Visualizza" quindi impostare Risoluzioni su "Predefinito per la visualizzazione".



Image 3-5. Display




Image 3-6. Arrangement

5. Nella scheda Arrangiamento, puoi scegliere di visualizzare specchiature. Con i Display Duplicati abilitati, entrambe le risoluzioni dei monitor dovrebbero essere le stesse.
 - (5.1). Apri "Finder" - "Applicazioni" - "PenTable" - "Impostazione pen tablet".
 - (5.2). Nella scheda Monitor, impostare la mappatura del monitor su iMac/Color LCD.
6. Con i Display Duplicati disabilitati, imposta la risoluzione di Artist 15.6 Pro su 1920x1080.
 - (6.1). Apri "Cerca" - "Applicazioni" - "PenTable" - "Impostazione pen tablet".
 - (6.2). Nella scheda monitor, imposta mappatura del monitor su Artist 15.6 Pro.




Image 3-7. Monitor

{ IV. Driver Settings UI }

Windows

Doppio click sull'icona () nella barra delle applicazioni.




Image 4-1. UI

1.1. Impostazione della Stylus

Qui puoi personalizzare le funzioni dei pulsanti della penna. Utilizzare l'opzione "Tasto funzione" per programmare sequenze di tasti personalizzate.




Image 4-2. Pen Functions Setting

Note:

Modalità Penna/Gomma

Con la Stylus stilo nella gamma dell'area di lavoro di Artist15.6 Pro, premi il pulsante del barilotto assegnato per alternare tra le modalità penna e gomma in un software di disegno compatibile. La modalità corrente verrà visualizzata brevemente sul monitor.

1.2. Fare clic su Sensibilità e pressione corrente della penna

È possibile regolare la pressione della penna su da più morbida a più dura. La pressione corrente è mostrata nella relativa finestra.




Image 4-3. Click Sensitivity & Current Pen Pressure

1.3. Modalità Assoluta/Relativa

Modalità Assoluta: è la modalità standard per la funzione della tua tavoletta grafica XP-Pen Artist 15.6 Pro. Ad ogni punto sull'area attiva corrisponde un preciso punto sullo schermo.

Modalità Relativa: è una funzione aggiuntiva che ti permette di usare la penna come un mouse.




Image 4-4. Mouse Mode

1.4. Impostazione dello schermo

The Artist 15.6 Pro may be configured for use with single or dual monitors. Generally, this should be set to "Monitor 1" or Monitor 2."




Image 4-5. Current Screen

1.5. Windows Ink

Abilitando questa funzione potrai utilizzare i programmi che supportano la funzione Windows Ink.



Image 4-6. Windows Ink

1.6. Import & Export Profiles




Image 4-7. Export & Import

È possibile utilizzare la funzione Importa ed esporta per salvare / caricare le impostazioni dei tasti di scelta rapida.

Nota:

Al termine della configurazione dei tasti, fare clic sul pulsante OK per salvare e uscire dal menu delle impostazioni del tablet. Apri nuovamente le impostazioni della tavoletta e fai clic su Esporta configurazione.




Image 4-8. Export Profile




Image 4-9. Import Profile

1.7. Calibrazione

Questa finestra ti permette la calibrazione della tua Stylus.




Image 4-10. Calibration

1.8. Impostazioni dello schermo

- Temperatura: per aggiustare il bilanciamento dei colori.
- Personalizzato: qui è possibile regolare i singoli colori primari, la luminosità e il contrasto.
- Ruota: puoi ruotare la visualizzazione della tua Artist 15.6 Pro.




Image 4-11. Display Setting

Nota:

- Quando imposti la funzione di rotazione, devi ruotare anche il tuo Artist 15.6 Pro.
- È necessario impostare Artist 15.6 Pro per estendere queste visualizzazioni, dopo di che è possibile modificare la rotazione.

1.9. Express Keys Setting

Nota:

- I tasti di scelta rapida Artist 15.6 Pro sono progettati per funzionare con tastiere inglesi. I tasti potrebbero non funzionare correttamente con le altre lingue della tastiera.
- Per impostazione predefinita, i tasti dell'artista Artist 15.6 Pro sono mappati sulle scorciatoie da tastiera standard di Photoshop. Le chiavi possono essere personalizzate per funzionare in modo efficiente in altri software.
- È necessario impostare una sola chiave Express dalla funzione Switch per cambiare la composizione.




Image 4-12. Keyboard

Disabilita i tasti di scelta rapida: quando lo abiliti, tutte le funzioni dei tasti rapidi saranno disabilitate.

Nascondi suggerimenti: quando lo abiliti e premi qualsiasi tasto rapido, il messaggio non apparirà nella parte inferiore dello schermo.




Image 4-13. Keys

È possibile modificare le funzioni dei tasti di scelta rapida Artist 15.6 Pro. Ogni tasto è indipendente dall'altro ed è possibile configurarlo per tutti i maggiori software di grafica presenti sul mercato.




Image 4-14. Function Key

Note:

La modalità Trova dettagli consente all'area di lavoro Artista 15.6 Pro di concentrarsi sull'ambito di piccole dimensioni per eseguire disegni e modifiche di dettaglio.

Puoi impostare tutti i tasti di scelta rapida per differenti software.

a. Clicca il tasto "+" per selezionare la finestra.




Image 4-15. Select Program

b. È possibile scegliere Default o utilizzare Sfogliare per selezionare la scelta del software.




Image 4-16. Select Program

c. Tornare alla scheda delle impostazioni dei tasti di scelta rapida, fare clic sull'icona della tavoletta e quindi personalizzare i tasti di scelta rapida. Al termine, fare clic sul pulsante OK ed uscire dal menu delle impostazioni della tavoletta.

Puoi impostare ciascun tasto per diversi software.

A. Fare clic sull'icona del software, quindi selezionare la scheda Componi.




Image 4-17. Dial

B. Fare clic su ciascun opzione.

C. Nella scheda impostazioni, puoi personalizzare "KL" e "KR" in scorciatoie come Ctrl + & Ctrl-.




Image 4-18. Setting

1.10. Predefinito

È possibile fare clic sul pulsante Predefinito per ripristinare le impostazioni predefinite.

1.11. Logo XP-Pen

Clicca il nostro logo per visitare il nostro sito.



Image 4-19. XP-Pen logo

Mac

Per aprire le impostazioni del driver Artist 15.6 Pro, aprire Finder - Applicazioni - PenTabletSetting.




Image 4-20. Tablet Setting

1.1. Pen




Image 4-21. Mac UI

- In questa scheda, è possibile personalizzare le funzioni dei pulsanti della Stylus, regolare la sensibilità alla pressione e testare la pressione della penna.
- Fare clic su "Impostazioni tasto predefinito" per ripristinare le impostazioni del produttore.




Image 4-22. Pen

Nota:

Modalità penna / gomma

Con lo stilo nella gamma dell'area di lavoro di Artist15.6 Pro, premi il pulsante del barilotto assegnato per alternare tra le modalità penna e gomma in un software di disegno compatibile. La modalità corrente verrà brevemente visualizzata sul monitor.

- Penna sensibile alla penna: Quando è abilitata la funzione "Disabilita pressione penna", è possibile disabilitare la funzione pressione penna.
- Disabilita: quando lo abiliti, tutti i tasti Express saranno disabilitati.
- Messaggio di visualizzazione disattivabile: quando lo si abilita e si preme un tasto di scelta rapida, il messaggio non verrà visualizzato nella parte inferiore dello schermo.




Image 4-23. Configuration Setting

f. Qui è possibile regolare la pressione della penna tra morbida e dura.

Mostra l'attuale livello di pressione esercitato sul tablet e può essere utilizzato per testare la pressione della penna.




Image 4-24. Output

g. Profili di importazione ed esportazione: è possibile utilizzare la funzione Importa ed esporta profilo per salvare / caricare i pulsanti del barilotto e i tasti di scelta rapida impostati.



Image 4-25. Import & Export Profiles




Image 4-26. Export configuration file




Image 4-27. Import configuration file

1.2. Monitor

La finestra "Monitor" consente di configurare il tablet per utilizzare il monitor principale (monitor1) o l'Artist 15.6 Pro (monitor2).




Image 4-28. Monitor

1.3. Tasti di Scelta Rapida

Nota:

- (a). I tasti di scelta rapida Artist 15.6 Pro sono progettati per funzionare con tastiere inglesi. Le chiavi potrebbero non funzionare correttamente con le altre lingue della tastiera.
- (b). Per impostazione predefinita, i tasti dell'artista Artist 15.6 Pro sono mappati sulle scorciatoie da tastiera standard di Photoshop. Le chiavi possono essere personalizzate per funzionare in modo efficiente in altri software.
- (c). È necessario impostare uno dei tasti dalla funzione Commuta per cambiare composizione.




Image 4-29. Express Keys

Nella scheda Chiavi Express, puoi scegliere le tue funzioni preferite per i tasti di scelta rapida di Artist 15.6 Pro. Utilizza l'opzione "Ripristina cliente definito" per sequenza sequenze di tasti personalizzate.




Image 4-30. Action Setting

È possibile impostare ciascun tasto di scelta rapida per software diversi.

a. Fai clic sul pulsante "+" per andare alla scheda Seleziona programma.




Image 4-31. Select Program

b. La tua scelta del software




Image 4-32. Select Program

c. Tornare alla scheda delle impostazioni del tasto di scelta rapida, fare clic sull'icona della tavoletta, quindi personalizzare i tasti di scelta rapida. Al termine, fare clic sul pulsante OK ed uscire dal menu delle impostazioni della tavoletta.




Image 4-33. Hot Key




Image 4-34. Action Setting

È possibile impostare ciascun tasto di scelta rapida per software diversi.

a. Fai clic sul pulsante "+" per andare alla scheda Seleziona programma.




Image 4-35. Slider

b. Fare clic su ciascuna funzione di composizione.

c. Nella scheda impostazioni, puoi personalizzare "Sinistra Tasti di scelta rapida" e "Tasti di scelta rapida a destra" in scorciatoie come Ctrl + & Ctrl-.




Image 4-36. Slider Setting

1.4. Calibrazione

La scheda Calibrazione consente di calibrare il tablet o ruotare lo schermo.

Per calibrare, fare clic su Calibrazione e seguire le istruzioni sullo schermo.

Ruota: puoi ruotare il display dell'Artist 15.6 Pro in questa scheda.



Image 4-37. Calibration

1.5. In più

Questa scheda mostra la versione corrente del software del driver.




Image 4-38. About

{ V. Disinstallazione del driver }

Windows

Nel menu Start, apri [Impostazioni] → [App e funzioni]. Trova "Pentablet" e fai clic su "Disinstalla". Segui le istruzioni sullo schermo.

Mac

Apri [Finder] → [Applicazione] → [Pen Tablet], quindi fai clic su "Disinstalla tablet pen" e segui le istruzioni sullo schermo.




Image 5-1. Mac uninstall

NOTA:

Quando si tenta di reinstallare il driver Artist 15.6 Pro, assicurarsi di riavviare il computer dopo aver completato la disinstallazione.

{ VI. FAQ }

1. Dove posso scaricare l'ultimo driver Artist 15.6 Pro?

un. Le ultime versioni dei driver possono essere scaricate dal nostro sito Web (www.xp-pen.com).

2. Non riesco a usare lo stilo per controllare il cursore.

- un. Accendi il tuo artista 15.6 Pro e assicurati di poter vedere il display.
- b. Reinstallare il driver, quindi individuare l'icona del tablet nella barra delle applicazioni.
- c. Aprilo e prova il manometro della penna all'interno
- d. Se non riesci a testare la pressione della penna, disinstalla il driver e riavvia. Assicurati che il tuo account di accesso al computer abbia l'autorizzazione dell'amministratore.
- e. The Artist 15.6 Pro supporta plug and play, testare la funzione delle penne dello stilo prima di reinstallare il driver. Se hai il controllo, ti preghiamo di disabilitare il tuo antivirus, quindi vai al sito Web XP-Pen per scaricare il driver più recente.
- f. Al termine del download, decomprimere ed estrarre il contenuto della cartella per eseguire il file di installazione .exe o .pkg.
- g. Apri nuovamente l'impostazione della tavoletta, quindi assicurati di utilizzare la pressione della penna su di essa.

3. Come faccio a sapere se il driver Artist 15.6 Pro è stato installato correttamente?

un. Dopo aver installato il driver, l'icona del driver Artist 15.6 Pro dovrebbe essere visibile nella barra delle applicazioni nella parte inferiore destra dello schermo (sistema operativo Windows) e desktop. L'input penna controllerà il cursore e la sensibilità alla pressione sarà funzionale nel driver.

4. Perché non posso usare la pressione della penna sul software di disegno?

- un. Assicurati che il software di disegno supporti la pressione della penna.
- b. Assicurati di aver installato il driver più recente.
- c. Apri le impostazioni del tablet e assicurati di poter testare la pressione della penna al suo interno.
- d. Abilitare la funzione "Windows Ink" quindi fare clic sul pulsante OK per uscire. Aprire di nuovo il software di disegno e verificare la pressione della penna.
- e. Si prega di notare che i nostri tablet non sono dotati di software di disegno.

Se avete domande, vi preghiamo di contattarci a:

Web: www.xp-pen.com

Email: service@xp-pen.com