

Manuel d'Utilisateur Deco Pro Small & Medium



Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.

CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.

Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.

Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.

Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.

Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.

CAUTION

Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.

Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.

Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

- 1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
- 2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data that arise from use or failure to use this product correctly.
- 3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
- 4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.



Tableau des matières

I.Présentation du produit Présentation

II. Installation pilote Windows Mac

III.Paramètres Pilote Interface utilisateur Windows Mac

IV.Désinstallation Pilote Windows Mac

<u>VI.FAQ</u>



Nous vous remercions pour votre achat du produit XP-PEN Deco Pro. Le manuel d'utilisation de nos produits est actuellement disponible en Anglais, Russe, Japonais, Allemand, Coréen, Chinois, Italien, Espagnol et Français. Nous nous excusons si votre langue préférée n'est pas prise en charge.

{ I. Présentation du produit}

Présentation



Image 1-1. Présentation

1.Surface active 2.Touches raccourcis 3.Roulette 4.Touch pad 5.Type-C



{ II. Installation du pilote}

Systèmes d'exploitation compatible:

Windows 10, 8 ou 7 Mac OS X 10.10 ou supérieur

REMARQUES:

- (1). Désinstallez tout logiciel de tablette graphique existant avant d'installer le pilote DECO PRO. D'autres pilotes de tablette graphique pourraient être en conflit ou empêcher l'installation complète du pilote DECO PRO.
- (2). Vous pouvez télécharger la dernière version du pilote sur le site officiel XP-Pen (www.xp-pen.com). Une fois que le téléchargement soit terminé, assurez vous d'extraire le contenu du fichier «.zip» avant d'exécuter «.exe» ou «.pkg».

Windows

- (1) .Connectez le Deco Pro Small & Medium à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- (2). Téléchargez le dernier pilote de Deco Pro Small & Medium dans la section "Support" de notre site officiel (www.xp-pen.com).
- (3) .Extrayez le contenu du fichier «.zip» avant d'exécuter le fichier «.exe».
- (4). Après l'installation réussie, l'icône du pilote (2) apparaît dans la barre des tâches et sur le bureau. Si l'icône n'apparaît pas, désinstallez le pilote, redémarrez votre ordinateur et répétez l'étape 2.

Мас

- (1). Connectez le Deco Pro Small & Medium à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- (2). Téléchargez le dernier pilote de Deco Pro Small & Medium dans la section "Support" de notre site officiel (www.xp-pen.com).
- (3). Extrayez le contenu du fichier «.zip» avant d'exécuter le fichier «.exe».



Image 2-1: Pilote Mac



{ III. Paramètres du Pilote IU (Interface d'utilisateur)}

Windows

Il y a 2 méthodes pour ouvrir les paramètres pilote de Deco Pro Small & Medium: Double-cliquez sur l'icône du pilote ()) dans la barre des tâches ou sur le bureau.

IU (Interface d'utilisateur) du Pilote



Image 3-1: IU (Interface d'utilisateur)

1.1. Configuration du stylet

Vous pouvez personnaliser ici les fonctions des boutons latéraux du stylet de votre tablette. Programmez les touches personnalisables à l'aide de l'option "Function Key".



Image 3-2: Configuration du stylet



Remarque :

Bascule du pinceau à la gomme

Lorsque le stylet se trouve à l'intérieur de la surface active, un clic sur le bouton assigné du stylet permet de faire basculer la fonction du stylet du pinceau à la gomme dans un logiciel compatible. La fonction sélectionnée s'affichera sur l'écran du moniteur.

1.2. Sensibilité des clics & Pression Actuelle du Stylet

Vous pouvez régler la sensibilité de pression du stylet de "Output" à "Press" ici.

"Pression actuelle du stylet" indique les niveaux de pression utilisés sur votre tablette, cette fonction vous aidera à tester la pression du stylet.



Image 3-3: Sensibilité des clics & Pression Actuelle du Stylet

1.3. Mode de la coordonnée

Mode absolu (mode stylet): Mode standard de la tablette; chaque point sur la surface active de la tablette correspond à un point absolu de l'écran de l'ordinateur.

Mode relatif (mode souris): mode souris; la surface active de la tablette ne correspond pas aux points absolus de l'écran de l'ordinateur et le stylet fonctionne comme une souris traditionnelle.



Image 3-4: Mode de la coordonnée

1.4. Écran actuel

Le DECO PRO Small & Medium peut être configurée pour l'utilisation avec un seul ou plusieurs moniteurs. Si un seul moniteur est sélectionné, l'entrée de votre tablette sera limitée à ce moniteur particulier.

Personnaliser mappage d'affichage:

Les dimensions de la zone de travail à l'écran de votre tablette peuvent être modifiées ici. Veuillez cliquer en haut à gauche et en bas à droite pour personnaliser.



0、90、180 & 270 angles:

Les Deco Pro Small & Medium sont configurés pour des angles de 0, 90, 180 et 270. Lorsque vous le configurez, vous devez également faire pivoter votre Deco Pro Small & Medium. Utilisation gaucher à 180 angles.

Vous pouvez ajuster la zone de travail à l'écran de votre tablette dans cet onglet.

Définir la zone de travail:

Lorsque vous cliquez sur le bouton «Définir la zone de travail», vous pouvez utiliser le stylet pour personnaliser la zone de travail de Deco Pro Small & Medium. Veuillez cliquer en haut à gauche et en bas à droite pour personnaliser.

Ratio d'affichage:

Vous pouvez configurer votre zone de travail de Deco Pro Small & Medium et l'ajuster à la résolution de votre moniteur.

Zone active maximale:

Vous pouvez configurer votre zone de travail de Deco Pro Small & Medium au maximum.



Image 3-5: Ecran Actel



1.5. Profiles Import & Export

Vous pouvez utiliser la fonction Import / Export pour enregistrer / charger les configurations des boutons stylet et des touches de raccourci.

Remarque:

Lorsque vous avez fini de configurer vos boutons de stylet et les touches de raccourci, cliquez sur le bouton "OK" pour enregistrer et quitter le menu des paramètres de la tablette.

Save As)
> • 🛧 🗖	> This P	C > Desktop >		~ Ö	Search Deskto	op	Q
Organize 🔻 No	ew folder						. ?
 This PC 3D Objects Desktop Documents Downloads Music Pictures Videos WIN7 (C:) D (D:) 		Adobe Fireworks CS6	111 Cinema 4D		112	113	
File name:	Tablet						
Hide Folders					Save	Car	ncel
Hide Folders		lmag	je 3-6: Profile Exp	port	Save	Car	ncel
Hide Folders	> This P	lmag C > Desktop	je 3-6: Profile Exp	oort võ	Save Search Deskto	Ca	ncel
Hide Folders Open - → ✓ ↑ ■ Organize ▼ Ne	> This Preserved to the second	Imag C > Desktop	je 3-6: Profile Exp	oort võ	Save Search Deskto	Car op ■ ▼ [ncel
 Hide Folders Open → ↑ ▲ Organize → ↑ ▲ Organize → Ne Quick access Desktop Downloads Documents Pictures Music Videos 	> This Pi ew folder	Imag C > Desktop Adobe Fireworks CS6	je 3-6: Profile Exp	oort	Save Search Deskto	Car op ■ ▼ [ncel
 Hide Folders Open → ↑ ▲ Organize → ∧ ▲ Quick access Desktop Downloads Documents Pictures Music Videos OneDrive This PC 	> This Perevention of the second seco	Imag C > Desktop	le 3-6: Profile Exp Tablet.pcfg	oort	Save Search Deskto	pp ■ ▼ [ncel م
 Hide Folders Open → ↑ ↑ □ Organize ▼ Ne Quick access Desktop Downloads Documents Pictures Music Videos OneDrive This PC 3D Objects 	> This Pi ew folder	Imag C > Desktop	je 3-6: Profile Exp Tablet.pcfg	oort	Save Search Deskto	Car op ■ ▼ □	ncel
 Hide Folders Open → ↑ Organize → ↑ Quick access Desktop Downloads Documents Pictures Music Videos OneDrive This PC 3D Objects Desktop 	> This P ew folder	Imag C > Desktop Adobe Fireworks CS6	je 3-6: Profile Exp Tablet.pcfg	oort	Save Search Deskto	pp ■ ▼ [ncel

Image 3-7: Profile Import



1.6. Windows Ink

Vous pouvez activer ou désactiver la prise en charge de la fonction Windows Ink à cet endroit. En activant cette fonction, vous autorisez la prise en charge de Windows Ink et des applications qui l'utilisent.

Windows Ink

Image 3-8: Windows Ink

1.7. Réglage des touches raccourcis

Remarques:

- (a). Les touches de raccourci de Deco Pro Small & Medium sont conçues pour fonctionner avec la méthode de saisie en anglais américains. Les touches ne peuvent pas fonctionner correctement avec les méthodes de saisie des autres langues.
- (b).Par défaut, les touches express de Deco Pro Small & Medium sont configurées selon les raccourcis standard de Photoshop. Les touches peuvent être personnalisées pour fonctionner efficacement dans d'autres logiciels.



Image 3-9. Méthode de saisie en Anglais

Désactiver les touches express: lorsque vous l'activez, toutes les fonctions des touches express sont désactivées.

Astuces: lorsque vous l'activez et que vous appuyez sur n'importe quelle touche express, le message ne s'affiche pas en bas de votre écran.

×				
Other				
Keys Dial	Dial2 Control			
		К1	Open Tablet Setting	~
		К2	[Alt]	~
	K1 K2	КЗ	[Space]	~
	K3 K4	K4	[Ctrl+Z]	~
		К5	[Ctrl+'+']	~
		К6	[Ctrl+'-']	~
	K5 K6	К7	[B]	~
	К7 К8	K8	KL/KR Mode Switch	~
			De	fault

Image 3-10: Touches de Raccourci



Vous pouvez éditer les fonctions des touches de raccourci de Deco Pro Small & Medium en utilisant l'option «Définition» pour programmer des séquences de touches personnalisables.

Function Key			
Mouse Function	_	-	
No Action	◯ Left Click	O Right Click	
O Middle Click	🔘 Scroll Up	O Scroll Down	
O Double Left Clicks			
) Shortcuts			
Ctrl Alt	Shift	Win	
		∧ Clear	
		Maximum 20 characte	ers
Other			
Open Tablet Setting	O Fine Detail Mode	○ [B]/[E]	
O Switch Monitor	OKL/KR Mode Switch		
		OK Cance	

Image 3-11: Fonction de Raccourci

Remarque:

Vous pouvez définir les touches de raccourci pour des logiciels différents.

a. Cliquez sur le bouton "+" pour aller à l'onglet "Sélectionner Programme".

Other				
ys Dial	Dial2 Control			
		К1	Open Tablet Setting	~
		К2	[Alt]	~
	K1 K2	K3	[Space]	~
	K3 K4	K4	[Ctrl+Z]	~
		K5	[Ctrl+'+']	~
		Кб	[Ctrl+'-']	~
	K5 K6	К7	[8]	~
	К7 К8	КЗ	KL/KR Mode Switch	~

Image 3-12: Sélection Programme



b. Vous pouvez choisir Par défaut ou utiliser Parcourir pour sélectionner votre logiciel.



Image 3-13:Sélection Programme

c. Retournez à l'onglet Paramètres des touches de raccourci, cliquez sur l'icône de la tablette, puis personnalisez les touches de raccourci. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton OK et quittez le menu des paramètres de la tablette.

Vous pouvez définir chaque "Dial" pour des logiciels différents.

a. Cliquez d'abord sur l'icône du logiciel, puis sur l'onglet "Dial".

express keys setting	
Other	
Keys Dial Dial2 Control	
	Functions
	Keyboard
	Ctrl+'-' Ctrl+'+'
	Scroll
KL KR	Keyboard
	[]
	No Action 🗸
	No Action
	Defau

Image 3-14: Dial

- b. Cliquez chaque fonction des boutons de réglage en "Fonction de Raccourci".
- c. Sur l'onglet de réglage, vous pouvez personnaliser «KL» et «KR» à différents raccourcis comme Ctrl + & Ctrl-.

Setting		Spatial Registrations	
Name	Zoom		
KL	[Ctrl + Num +]		
KR	[Ctrl + Num -]	KeyBoardInfo	
	ОК	Cannel	

Image 3-15: Réglage



Dial 2: Vous pouvez	configurer la	fonction Dial2	comme Souris,	Roullette ou	personnalisable.
---------------------	---------------	----------------	---------------	--------------	------------------

Othe	1 1					
Keys	Dial	Dial2	Control			
				Track Pad Mode	Mouse	~
				F	unctions	
					Keyboard	~
					Ctrl+'-' Ctrl+'+'	
					Scroll	~
		KL	KR		Keyboard	~
					No Action	~
					No Action	~

Image 3-16: Dial2

Control: Vous pouvez ajuster les lumières "Wheel Light" & "Tablet Light".

Express Keys Setting	
Other	
Keys Dial Dial2 Control	
Wheel Light	100
Tablet Light	100

Image 3-17: Control

1.8. Défaut

Vous pouvez cliquer sur le bouton Par Défaut pour restaurer les paramètres par défaut.

19. Logo XP-Pen

X2-2EN

Cliquez sur notre logo pour visiter notre site officiel.

Mac

Vous pouvez ouvrir la configuration du pilote Deco Pro Small & Medium en entrant dans le menu Finder > Applications > PenTabletSetting.

Pilote IU



Image 3-18: Tablet Setting 1 4

	Deco Pro S	Small		0
		Pen Monitor Tablet Are	ea Express Keys About	
		Second Button Pen/Eraser 📀 First Button Right Click 📀 Default Button Setting	OutPut	Reset
	Disable pen pressure Disable Key Function	Disable Display Message		Pressure
Wor	k Area Orientation		CoordinateMode	
	ight Hand	Left Hand	 Absolute 	Relative

Image 3-19: Stylet

1.1 . Dans cet onglet, vous pouvez personnaliser la fonction des boutons latéraux du stylet, et cliquer sur «Réglage du bouton par défaut» pour revenir aux paramètres du fabricant.



Image 3-20: Stylet

Remarque:

Bascule du pinceau à la gomme

Lorsque le stylet se trouve à l'intérieur de l'espace actif, un clic sur le bouton assigné du stylet permet de faire basculer la fonction de la pointe du stylet du pinceau à la gomme, dans un logiciel compatible. La fonction sélectionnée s'affichera alors brièvement sur l'écran du moniteur.



1.2. Configuration de paramètres:

Désactiver la pression du stylet: Lorsque la fonction «Désactiver la pression du stylet» est activée, vous pouvez désactiver la fonction de pression du stylet.

Désactiver la fonction des raccourcis: Lorsque vous l'activez, toutes les fonctions de touches express seront désactivées.

Désactiver le message d'affichage: lorsque vous l'activez et que vous appuyez sur n'importe quelle touche express, le message ne s'affiche plus au bas de votre écran.



Image 3-21: Configuration de paramètres

1.3. Orientation de la zone de travail:

Gauchers, Droitiers, 90 et 270:

Le Deco Pro Small & Medium peut également être configuré pour les gauchers et droitiers, 90 et 270 angles. Assurez également de faire pivoter la tablette physique.

Work Area Orientation	
O Right Hand	C Left Hand
0 90	270

Image 3-22: Orientation de la zone de travail

1.4. Output:

Vous pouvez régler la pression et la sensibilité du stylet par «Output» ou «Press» à cet endroit. Il indique le niveau de pression actuel exercé sur votre tablette et peut être utilisé pour tester la pression du stylet.



Image 3-23: Output



1.5. Mode de la coordonnée

Mode absolu (mode stylet): Mode standard de la tablette; chaque point sur la surface active de la tablette correspond à un point absolu de l'écran de l'ordinateur.

Mode relatif (mode souris): mode souris; la surface active de la tablette ne correspond pas aux points absolus de l'écran de l'ordinateur et le stylet fonctionne comme une souris traditionnelle.

CoordinateMode	
Absolute	Relative
Image 2 24. Mee	la da la coordonnáo

Image 3-24: Mode de la coordonnée

1.6. Profiles Import & Export

Vous pouvez utiliser la fonction Import / Export pour enregistrer / charger les configurations des boutons stylet et des touches de raccourci.

<pre>slet a plist format file to save</pre>	000		PenTable	etSetting	
Sive As: Tablet Tags: Where: Mac SD Cancel Save Default Button Setting Default Button Setting Disable Per pressure Disable Display Message Disable Key Function CoordinateMode Bisable Key Function OcordinateMode Bisable Key Function CoordinateMode Bisable Key Function Extension***********************************			select a plist for	rmat file to save	0
Today Pressure Pressure Pressure Disable Display Message DordinateMode Disable pen pressure Disable Display Message DordinateMode Disable Key Function OcordinateMode Restrice Work Area Orientation Left Hand Obsolute Restrice 00 270 Import configuration file Export configuration file Exit Ver: 21.0 (2019-04-10) Import configuration file Exit Ver: 21.0 (2019-04-10) Import configuration file Exit Ver: 21.0 (2019-04-10) Import configuration file Exit Ver: 21.0 (2019-04-10) Import configuration file Exit Ver: 21.0 (2019-04-10) Import configuration file Exit Ver: 22.0 (2010 at 12.4 png) Import configuration file Exit Verimport (bint Configuration file		Save As: T	ablet		
Import Section Import Section Import Section Import Section Import Anal Orientation Import Section Import Section Import Section Import Section Import Section Import Section Import Section Import Section Import Section </td <td></td> <td>Tags:</td> <td></td> <td></td> <td></td>		Tags:			
Wrere: Made SD Cancel Save First Button Right Click C Default Button Setting Default Button Setting Disable pen pressure Disable Display Message Disable Key Function CoordinateMode Work Area Orientation Left Hand Bight Hand Left Hand 90 270 Import configuration file Export configuration file Ver: 2.10 (2019-04-10) Import configuration file Second Processor Open Passon Second Processor Open Passon Second Second Open Passon Second Recents Open Passon Second Open Passon Second Open Passon Second	ñ	iugo.	D 14 0D	•	
First Button Reght Click Befault Button Setting Default Button Setting Default Button Setting Pressure Disable pen pressure Disable Display Message Disable Key Function CoordinataMode Work Area Orientation Left Hand 90 270 Import configuration file Export configuration file Ver: 21.0 (2019-04-10) Disable Key Function Work Area Orientation Left Hand 90 270 Import configuration file Exit Ver: 21.0 (2019-04-10) Ver: 21.0 (2019-04-10) Disable Key Function Ver: 21.0 (2019-04-10) Import configuration file Exit Ver: 21.0 (2019-010-010 Import configuration file Exit Ver: 21.0 (2019-010-010 Import configuration file Exit Ver: 21.0 (2019-010-010 Import configurations Import configurations Import configurations Desktop 12-2.ppn Import configurations Import configurations Import configurations Desktop Desktop Import configuration te 17.017.0000 Import configuration te 17.017.0000		Where:	Mac SD	0	
First Button Right Click Befault Button Setting Default Button Setting Disable pen pressure Disable pen pressure Disable Key Function Work Area Orientation Bight Hand Left Hand Bight Hand Left Hand Bight Hand Left Hand Bight Click Recents Cordinguration file Export configuration file <td></td> <td></td> <td></td> <td>Cancel Save</td> <td>Reset</td>				Cancel Save	Reset
Fight Click Default Button Setting Disable pen pressure Outroin the continguration file Report configuration file Exit Work Area Orientation Unport configuration file Exit Ver 21.0 (2019-04-10) Import configuration file <td></td> <td>Fir</td> <td>st Button</td> <td></td> <td></td>		Fir	st Button		
Upper default Button Setting Disable pen pressure Disable pen pressure Disable Key Function Work Area Orientation Work Area Orientation Bight Hand Desition Import configuration file Export file		Righ	nt Click 🗘		
Default Button Setting Disable pen pressure Disable pen pressure Disable pen pressure Disable key Function Work Area Orientation Right Hand Def unt than the setting Bight Hand Def unt than the setting Bight Hand Def unt than the setting Bight Hand Def unt the setting Deffunctions Def unt the setting Def unt the setting Default Elements Def	U				× 1
Default Button Setting Pressure Disable per pressure Disable Display Message Disable Key Function OcordinateMode Work Area Orientation Left Hand Bight Hand Left Hand 90 270 Import configuration file Exit Ver: 21.0 (2019-04-10) Inage 3-25: Export Fichier de Configuration file Leit Ver: 21.0 (2019-04-10) Inage 3-25: Export Fichier de Configuration Ver: 21.0 (2019-04-10) Inage 3-25: Export Fichier de Configuration file Ver: 21.0 (2019-04-10) Inage 3-25: Export Fichier de Configuration file Ver: 21.0 (2019-04-10) Ver: 21	Ą				
Configuration Setting Pressure 0 Disable per pressure Disable Display Message 0 Disable Key Function 0 0 Work Area Orientation CoordinateMode Relative 90 270 Import configuration file Exit Vork Area Orientation Left Hand Absolute Relative 90 270 Import configuration file Exit Ver: 2.10 (2019-04-10) Iter 2.20 Ver: 2.10 (2019-04-10) Pressure for configuration file Exit Ver: 2.10 (2019-04-10) Pressure for configuration file Exit Ver: 2.10 (2019-04-10) Pressure for configuration file Exit Ver: 2.10 (2019-04-10) Pressure for configuration file Control Configuration Pressure for configuration <t< td=""><td></td><td>Default But</td><td>tton Setting</td><td></td><td></td></t<>		Default But	tton Setting		
Disable pap pressure Disable Display Message Disable Kay Function o Work Area Orientation CoordinateMode • Absolute Relative 90 270 Import configuration file Exit Ver: 21.0 (2019-04-10) Image 3-25: Export Fichier de Configuration file Ver: 21.0 (2019-04-10) Image 3-25: Export Fichier de Configuration Image 3-25: Export Fichier de Configuration Ver: 21.0 (2019-04-10) Image 3-25: Export Fichier de Configuration Ver: 21.0 (2019-04-10) Image 3-25: Export Fichier de Configuration Ver: 21.0 (2019-04-10) Control Ver: 21.0 (2019-04-10) Ver: 21.0 (201	Configuration Setti	na			
□ Disable Key Function 0 Work Area Orientation Left Hand ● Right Hand Left Hand ● 90 270 Import configuration file Export configuration file ● 90 270 Import configuration file Export configuration file ● 90 270 Import configuration file Exit Ver: 2.1.0 (2019-04-10) Image 3-25: Export Fichier de Configuration Image 3-25: Export Fichier de Configuration ● 90 02.png ● 12-1.jpg ● 00wnloads ● 22.png ● 00wnloads ● 22.png ● 12-1.jpg ● Creative Cl ● 2.png ● Recents ● 02.png ■ 12-2.png • 12-1.jpg ● 12-2.png • 2.sective_bottoms/keys ● Desktop ■ 12-3.png ● Downloads ● export.jpg ● Downloads ● export.jpg ● Downloads ● sourt.jpg ● Downloads ● sourt.jpg ● Downloads ● sourt.jpg ● Downloads ● sourt.jpg ● Downloads </td <td>Disable pen pres</td> <td>ssure Disable Disn</td> <td>lav Message</td> <td></td> <td>Pressure</td>	Disable pen pres	ssure Disable Disn	lav Message		Pressure
Work Area Orientation Right Hand Right Right Hand Right Right R	Disable Key Fun		ay message		0
Work Area Drientation CoordinateMode • Right Hand Left Hand • 90 270 Import configuration file Export configuration file Exit Ver: 2.1.0 (2019-04-10) Ver: 2.1.0 (2019-04-10) Image 3-25: Export Fichier de Configuration Please select image(s) to show. • Please select image(s) to show. • Please select image(s) to show. • Please select image(s) to show. • Please select image(s) to show. • Ozena • Oxenloads • Ozena • 12-1, jpg • Oxenloads • 12-2, png • Ozena • 12-3, png • Iz-4, png • 12-1, jpg • Dist version="1.6", export.ise very.active .bottome/key> • Desktop • EuGlet.plist • Desktop • Tablet.plist • Cloud Drive					
Origin Table Cent Hand Absolute Relative 90 270 Import configuration file Export configuration file Exit Ver: 2.1.0 (2019-04-10) Ver: 2.1.0 (2019-04-10) Image 3-25: Export Fichier de Configuration Please select image(s) to show. Image 3-25: Export Fichier de Configuration Please select image(s) to show. Image 3-25: Export Fichier de Configuration Please select image(s) to show. Image 3-25: Export Fichier de Configuration Image 3-20: Export Image 3-20:	Work Area Orientati	O Loft Ha	nd	CoordinateMode	
90 270 Import configuration file Exit Let Let Let Let Let Let Let Let Let Let	Chight Hand		ilu	Absolute	Relative
Import configuration file Exit LeslieMac Ver: 21.0 (2019-04-10) Image 3-25: Export Fichier de Configuration Please select image(s) to show.	090	270			
<pre>Ver: 2.1.0 (2019-04-05) Image 3-25: Export Fichier de Configuration Please select image(s) to show. Please select image(s) to</pre>			Import config	guration file Export	t configuration file Exit
Image 3-25: Export Fichier de Configuration Please select image(s) to show. Image 3-25: Export Fichier de Configuration Image 3-25: Export fichier de Configurati					Ver: 2.1.0 (2019-04-10)
Piease select image(s) to show.		Image 3-2	25. Export Fi	chier de Configurat	ion
Image: Source Image: Source Concept C		intege 5 2	Please select in	nage(s) to show.	
Favorites Today Image: Creative Cl 02.png 02.png Image: Creative Cl			Downloads		A Q Search
Favorites Today Recents 02.png Creative CL 02.png Ar Applications 12-2.png Desktop 12-3.png Desktop 12-4.png Desktop 12-3.png Desktop 12-4.png Desktop 12-3.png Desktop 12-4.png Desktop 12-3.png Desktop 12-4.png Desktop 12-6.pPORT.pdf Desktop EUGEE TECPPORT.pdf mport.jpg import.jpg import.jpg import.jpg icloud Drive Save.plist Devices Yesterday Yesterday video.rar Yetions 7 Days Remote Disc Yesterday Yesterday wideo.rar			CONTINUEDS	<u> </u>	
 Recents O2_png Creative Cl 12-1.jpg 12-2.png 12-2.png 12-3.png 12-3.png 12-4.png 12-4.png 12-jpg LogEt TECPPORT.pdf export.jpg Dosktop Save.plist Created Friday, June 8, 2018 at 4:26 PM Modified June 16, 2018 at 11:44 PM Last opened Add Tags Cancel Open 	Favorites	Today		xml version="1.0"</th <th>encoding="UTF-8"?></th>	encoding="UTF-8"?>
Creative Cl □ 12-2.png Applications □ 12-3.png □ Desktop □ 12-4.png □ 12-4.png □ 12-4.png □ 12-4.png □ 12-4.png □ 12-3.png □ 12-4.png □ 12-4.png □ 12-4.png □ 12-3.png □ 12-4.png □ 12-4.png □ 12-4.png □ 12.jpg □ EUGEE TECPPORT.pdf □ export-1.png □ export-1.png □ Documents □ import.pg □ icloud Drive □ save.plist □ cloud Drive □ Save.plist □ cloud Drive □ Save.plist □ LeslieMac □ video.rar ○ Remote Disc □ video.rar Previous 7 Days □	Recents	= 12-1.jpg		1.0//EN" "http://www.	.apple.com/DTDs/
A: Applications 12-3.png Desktop 12-4.png Desktop 12.jpg Downloads EUGEE TECPPORT.pdf EUGEE TECPPORT.pdf <key>Active.bottom</key> export.jpg export.jpg Documents import.jpg icloud Drive Save.plist Created Friday, June 8, 2018 at 4:26 PM Modified June 16, 2018 at 11:44 PM LeslieMac Yesterday video.rar Add Tags Cancel Open	Creative Cl	12-2.png		<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	** *
 Desktop 12-4.png 12.jpg 12.jpg EUGEE TECPPORT.pdf export.lpg export.jpg Documents import.lpg Save.plist Created Friday, June 8, 2018 at 4:26 PM Modified June 16, 2018 at 11:44 PM Last opened Add Tags Kesterday Vesterday Vesterday Vesterday Vesterday Vesterday Vesterday Vesterday Created Friday, June 8, 2018 at 4:26 PM Modified June 16, 2018 at 11:44 PM Last opened Add Tags 	Applications	12-3.png		<pre><dict> <key>DEV_1000</key></dict></pre>	00_5625_H_6_1
 Downloads EUGEE TECPPORT.pdf export-1.png export-1.png import.jpg Desktop Save.plist Created Friday, June 8, 2018 at 4:26 PM Modified June 16, 2018 at 11:44 PM Last opened Add Tags Remote Disc 	C Desktop	12-4.png		<dict></dict>	>Active.bottom
iCloud export-1.png Import.jpg import-1.png Import.jpg import.jpg Import.jpg Save.plist Import.jpg	O Downloads	EUGEE TECPPC	ORT.pdf	<inter< td=""><td>eger>5625</td></inter<>	eger>5625
	iCloud	export-1.png		<key< td=""><td>A Hater</td></key<>	A Hater
Desktop Desktop Save.plist Save.plist Created Friday, June 8, 2018 at 4:26 PM Modified June 16, 2018 at 11:44 PM LeslieMac Yesterday video.rar Previous 7 Days I Cancel Open	Documents	export.jpg		т	ablet.plist
Image: Desktop Save.plist property list - 3.6 MB Isolar Size Save.plist Created Friday, June 8, 2018 at 4:26 PM Modified Devices Tablet.plist LeslieMac Yesterday Video.rar Add Tags Previous 7 Days II		import.jpg			nannastu lint 0.0 tan
□ Icloud Drive □ Screensing (21)(1).prig Devices □ Tablet.plist □ LeslieMac Yesterday ☑ Video.rar Add Tags Previous 7 Days II	Desktop	Save.plist		Created	Friday, June 8, 2018 at 4:26 PM
Devices LeslieMac Yesterday Video.rar Previous 7 Days Cancel Open	iCloud Drive	Tablet pliet	Bud th	Modified	June 16, 2018 at 11:44 PM
LeslieMac Video.rar Previous 7 Days Cancel Open	Devices	Vesterder		Last opened	
Remote Disc Previous 7 Days II Cancel Open	LeslieMac	video rer			Add Tags
Cancel Open	Remote Disc	Previous 7 Days	11		
The second se			1.57)		Cancel Open

Image 3-26: Import fichier de configuration



(

2. Moniteur

L'onglet «Moniteur» vous permet de configurer Deco Pro Small & Medium pour l'utilisation avec un seul ou plusieurs moniteurs. La tablette peut également être configurée pour n'utiliser qu'une partie de votre écran.

	Per	TabletSetting			
Deco Pro	Small			0	
	Pen Monitor Tabl	et Area Express Keys	About		
Monitor	onitor Mapping Full Monit	or	0		
			Offset [X]	0	Pixels
Color LCD	Artist 12		Offset [Y]	0	Pixels
			Width [X]	3040	Pixels
			Height [Y]	900	Pixels
	Import of	configuration file	Export configura	tion file	Exit
				Ver: 2.1.0	(2019-04-10

Image 3-27: Moniteur

3. Zone de la tablette

Vous pouvez ajuster la zone de travail à l'écran de votre tablette dans cet onglet.

- 3.1. Zone pleine sélectionne automatiquement la surface de travail la plus grande.
- 3.2. Ratio de l'écran ajuste la zone de travail à l'écran de la tablette en fonction de la résolution de votre moniteur
- 3.3. Wheel & Tablet LED peut vous permettre de régler les lumières Wheel & Tablet.

		PenTabletSetti	ing			
Deco F	Pro Small				0	
	Pen Monitor	Tablet Area	Express Key	s About		
Active Area						
			F	ull Area	Screen Ra	tio
				Offset [X]:	0 Inc	h
•				Offset [Y]:	0 Inc	h
				Width [X]:	9.06 Incl	n
				Height [Y]:	5.1 Inc	h
Wheel LED:		Т	ablet LED:			
0	1	00 0)			100
	Imp	port configuration	on file	Export cor	figuration file	Exi
					Vor: 2	1.0 (2010-0)

Image 3-28: Zone Pleine



4. Touches de Raccourcis

Remarques:

- (a). Les touches de raccourci de Deco Pro Small & Medium sont conçues pour fonctionner avec la méthode de saisie en anglais américains. Les raccourcis ne peuvent pas fonctionner correctement avec les méthodes de saisie des autres langues.
- (b). Par défaut, les touches express de Deco Pro Small & Medium sont configurées selon les raccourcis standard de Photoshop. Les touches peuvent être personnalisées pour fonctionner efficacement dans d'autres logiciels.
- 4.1. Dans l'onglet Express Keys, chaque touche express a une valeur par défaut.

			PenTabletSe	etting		
	Deco Pro Small					0
	F	Pen Monitor	Tablet Area	Express Keys	About	
s	Shortcut Keys:	Druch Cine		Built-in Funct	tion Key:	
	KI 💟	Brush Size 4		51	Scroll Up/Down	
		F			7	
		L			L	Keyboard Set Default
			Import configura	ition file E	Export configuration file	e Exit
6					Ver:	2.1.0 (2019-04-10)

Image 3-29: Express keys

Vous pouvez choisir vos fonctions préférées pour les touches de raccourci Deco Pro Small & Medium. Utilisez l'option «Réinitialiser les paramètres définis par le client» pour programmer des raccourcis personnalisables.

Allas:	Comma	and + V				
	(Application	HotKey	Internet	Mouse	
			Commar	id + V		
				-		

Image 3-30: Paramètre d'action



Vous pouvez définir chaque touche de raccourci pour des logiciels différents.

a. Cliquez sur le bouton "+" pour aller à l'onglet "Sélection programme".



Image 3-31: Sélection de Programme

b. Votre choix de logiciel.

	Please sele	ect app to show.	
	Applicatio	ons 🗘	1 C Q Search
Favorites Recents Creative Cl Applications Desktop Downloads iCloud Documents Desktop Cloud Drive Desktop Cloud Drive Desktop Comments Remote Disc	2017 Adobe Animate CC 2017 Adobe Charr CC (Beta) Adobe Creative Cloud Adobe Illustor CC 2017 Adobe Illustor CC 2017 Adobe Lightroom Adobe Lightroom Adobe Medier CC 2017 Adobe Photop CC 2017 Adobe	Created Modified Last opened Version	FireAlpaca Application - 72.3 MB June 15, 2017 at 10:54 AM June 15, 2017 at 10:54 AM
			Cancel Open

Image 3-32: Sélection de Programme



c. Retournez à l'onglet "Paramètres des touches de raccourci", cliquez sur l'icône de la tablette, puis personnalisez les touches de raccourci. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton "OK" et quittez le menu des paramètres de la tablette.

HotKey Setting
Application Program Option
FireAlpaca.
HotKey SliderTable
K1 Undefined
K2 Undefined
K3 K4 K3 Undefined
K4 Undefined
K5 Undefined
K6 Undefined
K7 Undefined
K5 K6 K7 K8 K8 Undefined
Default Cancel OK
Image 3-33: Touches de Raccourcis
Action Setting
Alias: B
Application HotKey Internet Mouse
Press the keyboard key to set the combination shortcut key:
В
Default HotKey: Brush Tool
Cancel Ok

Image 3-34: Paramètres d'Action



Vous pouvez définir chaque bouton de réglage pour les logiciels différents.

a.Cliquez d'abord sur l'icône du logiciel, puis sélectionnez l'onglet "Dial".



Image 3-35: Slider

b. Cliquez sur chaque fonction des boutons de réglages.

c. Sur l'onglet de configuration, vous pouvez personnaliser les raccourcis tels que «Left Hotkey» et «Right HotKey» en Ctrl + & Ctrl-.



	Left Hotkey	Right Hotkey		
	Lent Hotney	rught hoursey	1	
Alian 0				
Allas: Scroll Up				
ess the keyboard key	/ to set the combinati	on shortcut key :		
coo the keybourd key		on onorcouckey .		
	No	Action		
	No Action	- T		
Default HotKey:	NO ACTON			
Default HotKey:	No Action V	9		
Default HotKey:	No Action			
Default HotKey:				

Image 3-36: Slider Setting

5. À propos L'onglet "À propos" s'affiche la version actuelle du pilote.

			PenTabletSe	etting				
Deco Pro Sm	all					0		
	Pen M	Monitor	Tablet Area	Express Keys	About			
		Pe	nTablet Versio	n 2.1.0				
		Im	port configura	tion file	Export confi	guration file	Ev	i+
			port conligure		Export com	Vore 2	1.0 (2010.0	4.10)
						ver: 2	.1.0 (2019-0	4-10)

Image 3-37: A Propos



{ IV. Désinstallation du pilote }

Windows

Dans la page d'Accueil, ouvrez [Settings] → [Apps & features] Choisissez l'option "Pentablet" et cliquez sur "Uninstall". Suivez les instructions à l'écran jusqu'à la fin.

Мас

Ouvrez [Finder] \rightarrow [Applications] \rightarrow [PenTablet], puis cliquez sur "Uninstall Pen Tablet" et suivez les instructions à l'écran.



Image 4-1: Mac désinstallation

Remarque:

Si vous voulez réinstaller le pilote Deco Pro Small & Medium, assurez-vous de redémarrer l'ordinateur après la désinstallation du pilote soit terminée.

{ **VI. FAQ** }

1. Je ne peux pas utiliser le stylet pour contrôler le curseur.

Désinstallez le pilote Deco Pro Small & Medium. Si son programme de désinstallation ne s'exécute pas, exécutez à nouveau le programme d'installation du pilote, puis autorisez-le à désinstaller le pilote. Redémarrez l'ordinateur, puis connectez la tablette à votre ordinateur et testez votre stylet.

Si le curseur peut répondre à votre stylet, cela prouve que la tablette est fonctionnel. En ce cas, réinstallez le pilote Deco Pro Small & Medium en respectant les étapes suivantes (Windows):

Téléchargez le dernier pilote de la tablette sur www.xp-pen.com, puis extrayez le contenu «.zip» sur le bureau et l'installer.



2. Comment vérifier si le pilote Deco Pro Small & Medium a été installé avec succès?

a. Après l'installation du pilote, l'icône du pilote Deco Pro Small & Medium (📝) s'affiche dans la barre des

tâches en bas à droite de votre écran (Windows OS). Le stylet contrôle le curseur, et la sensibilité de pression fonctionne dans l'onglet "Pressure Test (Test de pression)" dans l'IU du pilote.

3. Comment puis-je déterminer si un problème est lié au logiciel ou au matériel?

a. Connectez et installez Deco Pro Small & Medium sur un autre ordinateur. Si la tablette fonctionne correctement sur un autre ordinateur, normalement c'est un problème logiciel - assurez-vous que TOUS les pilotes de tablette graphique (y compris celui de Deco Pro Small & Medium) sont désinstallés et supprimés de votre ordinateur avant de réinstallez Deco Pro Small & Medium.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter:

Web: <u>www.xp-pen.com</u> Email: <u>service@xp-pen.com</u>